YAMAHA PORTRIONE 1958-27

Owner's Guide Spielanleitung Mode d'emploi Manual del Propietario

Congratulations!

You are the proud owner of a Yamaha PortaTone. Your PortaTone is a high-quality musical instrument that incorporates advanced Yamaha digital technology and many versatile features. In order to obtain maximum performance and enjoyment from your PortaTone, we urge you to read this Owner's Guide thoroughly while trying out the various features described. Keep the Owner's Guide in a safe place for later reference.

Herzlichen Glückwunsch

Und vielen Dank für den Kauf des Yamaha PortaTones PSR-27. Bei Ihrem PortaTone PSR-27 handelt es sich um ein hochwertiges Keyboard, das auf der wegweisenden Yamaha Digitaltechnologie basiert und Ihnen zahlreiche praktische Funktionen bietet. Bitte lesen Sie sich zunächst diese Anleitung sorgfältig durch und probieren Sie gleichzeitig die beschriebenen Funktionen aus, damit Sie das großartige Potential dieses Instruments kennenlernen. Danach sollten Sie diese Anleitung zur späteren Bezugnahme an einem sicheren Ort außewahren.

Félicitations!

Vous voilà à présent le fier propriétaire d'un PortaTone Yamaha. Votre PortaTone est un instrument de musique de très grande qualité incorporant les toutes dernières innovations de la technologie numérique de Yamaha et une très grande variété de fonctions ultra-perfectionnées. Afin d'obtenir des performances maximales de votre PortaTone et d'en tirer le plus de satisfactions possibles, nous vous conseillons de lire très attentivement ce mode d'emploi tout en essayant les fonctions qui y sont décrites. Conserver le mode d'emploi en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement si besoin est.

¡Enhorabuena!

Usted es un orgulloso propietario de un Yamaha PortaTone. Su PortaTone es un instrumento musical de alta calidad que incorpora la avanzada tecnología digital de Yamaha y muchas versátiles características. Para aprovechar al máximo su rendimiento y disfrutar con el PortaTone, le aconsejamos que lea todo este Manual del Propietario mientras intenta las diversas características descritas. Guarde el Manual del Propietario en un lugar seguro para poderlo consultar en el futuro.

CONTENTS

	1. BEFORE YOU BEGIN	3
	Power Supply	3
	Using Batteries	3
	Using an Optional	
	Power Adaptor	4
	Remove the Protective Film	4
	Setting Up the Music Stand	
	Taking Care of	
	Your PortaTone	4
2.	NOMENCLATURE	
	Top Panel Controls	
	Rear Panel Connectors	7
3.	ENJOY THE	
-		
	DEMONSTRATION	ช

INHALT

1. VOR DEM SPIELEN 3
Stromversorgung 3
Stromversorgung über
Batterien 3
Stromversorgung über getrenni
erhältlichen Adapter 4
Entfernen der Schutzfolie 4
Anbringen des
Notenständers4
Vorsichts maßnahmen 4
2. BEZEICHNUNG
DER TEILE 6
Bedienelemente 6
Anschlüsse auf der
Rückseite
3. DEMO-WIEDERGABE 8
or walle if implificably o

TABLE DES MATIERES

1. AVANT DE COMMENCER	
Alimentation électrique	. 3
Fonctionnement sur piles	. 3
Utilisation d'un adaptateur en	
option	. 4
Retrait de la pellicule	
protectrice	. 4
Mise en place du pupitre	. 4
Entretien du PortaTone	4
2. NOMENCLATURE	6
Commandes du panneau	
supérieur	6
Prises du panneau arrière	7
3. ECOUTE DE LA MUSIQUE DE	
DEMONSTRATION	R
	•

INDICE

1. ANTES DE COMENZAR	§
Alimentación	
Empleo de las pilas	
Empleo de un adaptador de	
alimentación opcional	4
Extracción de la película	
protectora	4
Colocación del	
portapartituras	4
Cuidados del PortaTone	4
2. NOMENCLATURA	
Controles del panel	
superior	6
Conectores del panel	
posterior	. 7
3. DEMOSTRACION	

4. SELECTING AND PLAYING
VOICES 10
Selecting a Voice10
Adjusting the Volume11
Adding Effects11
Transposition: Shifting Pitch in
Semitone Steps13
Tuning: Fine Pitch Control 13
5. USING THE ACCOMPANIMENT
SECTION 14
Rhythm Accompaniment 14
Selecting an
Accompaniment Style 14
Adjusting the
Accompaniment Volume 15
Setting the Tempo 15
Starting the Accompaniment 17
Starting the Accompaniment
with an Introduction18
Adding Fill-ins18
Stopping the
Accompaniment18
Manual Bass19
Auto Bass Chord
Accompaniment2
Single Finger
Accompaniment 23
Setting the Accompaniment
Volume24
Setting the Tempo24
Fingered Accompaniment 24
6. KEYBOARD PERCUSSION 27
7. THE CHORD SEQUENCER 20
Recording29
Playback 3:
8. OPTIONAL ACCESSORIES 3
9. SPECIFICATIONS 33

4. WÄHLEN UND SPIELEN
VON STIMMEN 10
Stimmenwahl10
Einstellen der Lautstärke 11
Zuschalten von Effekten 11
Transponierung:
Versetzen der Tonlage in
Halbtonschritten13
Feinstimmen:Die
Feinstimmtasten 13
5. DIE BEGLEITUNGS-
FUNKTIONEN 14
Schlagzeugbegleitung 14
Wahl des Begleitungsstils 14
Einstellen der
Begleitungslautstärke 15
Einstellen des Tempos : 15
Auslösen der Begleitung 17
Beginnen der Begleitung mit
Auftakt 18
Einfügen von Fill-ins 18
Stoppen der Begleitung 18
Manualteilung für manuelle
Baßbegleitung 19
Auto-Baß/
Akkordbegleitung 21
Single Finger-Funktion 22
Einstellen der Begleitungslautstärke 24
Einstellen des Tempos 24
Fingered-Funktion 24
6. PSR-27 PERCUSSION-
FUNKTIONEN27
7. DIE SEQUENZER
FUNKTION 28
Aufzeichnung
Wiedergabe 31 8. SONDERZUBEHÖR 33
o. SUNDERLUBERUR 33
9. TECHNISCHE DATEN 33

4. SELECTION ET EXECUTION
DES VOIX 10
Sélection d'une voix10
Réglage du volume11
Addition d'effets 11
Transposition: Variation de
la hauteur par bonds d'un
demi-ton
Accord: Réglage précis de
la hauteur13
5. UTILISATION DE LA SECTION
D'ACCOMPAGNEMENT 14
Accompagnement
rythmiques14
Sélection d'un style
d'accompagnement14
Réglage du volume de
l'accompagnement15
Réglage du tempo15
Début de l'accompagnement 17
Début de l'accompagnement
avec introduction
Arrêt de l'accompagnement 18
Accompagnement manuel 19
Accompagnement au
automatique21
Accompagnement à un
Seul Doigt22
Réglage du volume de
l'accompagnement
Réglage du tempo24
Accompagnement
à Plusieurs Doigts24
6. PERCUSSION
AU CLAVIER 27
7. SEQUENCEUR
D'ACCORDS 28
Enregistrement 29
Reproduction31
8. ACCESSOIRES
EN OPTION33
9. FICHE TECHNIQUE 33

I. SELECCION E
INTERPRETACION DE
VOCES 10
Selección de una voz 10
Ajuste del volumen 11
Adición de efectos 11
Transposición:
Desplazamiento del tono en
pasos de semitono 13
Afinación: Control preciso
del tono 13
5. EMPLEO DE LA SECCION DE
ACOMPAÑAMIENTO 14
Acompañamiento rítmico 14
Selección de un estilo de
acompañamiento14
Ajuste del volumen del
acompañamiento 15
Ajuste del tempo 15
Inicio del acompañamiento 17
Inicio del acompañamiento
con una introducción
Adición de rellenos 18
Parada del acompañamiento 18
acompanamiento
Acompañamiento de bajo
manual 19
Acompañamiento automático
de bajo y acordes21
Acompañamiento de
un dedo 22
Ajuste del volumen del
acompañamiento 24
Ajuste del tempo 24
Acompañamiento para acordes24
6. PERCUSION DEL
TECLADO27
7. SECUENCIADOR DE
ACORDES28
Grabación
Reproducción31 8. ACCESORIOS
ODCIONAI PE 00
OPCIONALES33 9. ESPECIFICACIONES33
9. ESPECIFICACIONES 33

BEFORE YOU BEGIN

Power Supply

Your PSR-27 will run either from batteries or the optional power adaptor. Follow the instructions below according to the power source you intend to use.

Using Batteries

Six 1.5V SUM-1, "D" size, R-20 or equivalent alkaline batteries (sold separately) must first be installed in the PSR-27 battery compartment.

- Open the battery compartment cover located on the instrument's bottom panel.
- Insert the six batteries, being careful to follow the polarity markings on the inside of the compartment.
- Replace the compartment cover, making sure that it locks firmly in place.

VOR DEM SPIELEN

Stromversorgung

Ihr PSR-27 kann über Batterien oder aber über einen getrennt erhältlichen Netzadapter oder Autobatterieadapter betrieben werden. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen für die jeweilig verwendete Stromquelle.

Stromversorgung über Batterien

Legen Sie zunächst sechs 1,5 V SUM-1 Monozellen der Größe 'D', R-20 oder entsprechende Alkalibatterien (getrennt erhältlich) in das Batteriefach des PSR-27 ein.

- 1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite des PSR-27.
- Richten Sie die Batteriepole entsprechend den Markierungen im Batteriefach aus und legen Sie die Batterien ein.
- Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an und achten Sie darauf, daß er einrstet.

Achtung:

verwenden.

verhindern.

1. Wenn die Batterien schwach werden, stets alle

Batterien zugleich als Satz austauschen.

Bei längerem Nichtgebrauch die Batterien

aus dem Keyboard entfernen, um mögliche

Schäden durch auslaufende Batterien zu

NIEMALS alte und neue Batterien zusammen

Caution:

- When the batteries run down, replace them with a complete set of six new batteries. NEVER mix old and new batteries.
- To prevent possible damage due to battery leakage, remove the batteries from the instrument if it is not to be used for an extended period of time.

AVANT DE COMMENCER

Alimentation électrique

Le PSR-27 peut être alimenté au moyen de piles ou au moyen de l'adaptateur en option. Suivre les instructions appropriées en fonction de la source d'alimentation utilisée.

Fonctionnement sur piles

Utiliser six piles de 1,5 V SUM-1, R-20, de format "D" ou des piles alcalines équivalentes (vendues séparément) et les placer dans le compartiment des piles du PSR-27.

- Ouvrir le couvercle du compartiment des piles situé sur le panneau inférieur de l'instrument.
- Introduire les six piles en prenant bien soin de respecter les indications de polarité se trouvant à l'intérieur du compartiment.
- Reposer le couvercle et veiller à ce qu'il se verrouille bien en place.

Attention:

- Lorsque les piles se vident, les remplacer toutes à la fois. NE JAMAIS utiliser en même temps des piles neuves et des piles usées.
- Pour prévenir tout endommagement que pourrait provoquer une fuite des piles, retirer les piles de l'instrument lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

ANTES DE COMENZAR

Alimentación

Su PSR-27 funcionará con pilas o con el adaptador de alimentación opcional. Siga las instrucciones siguientes de acuerdo con la fuente de alimentación que desee utilizar.

Empleo de las pilas

Deben instalarse seis pilas SUM-1, tamaño "D" de 1,5V o pilas alcalinas equivalentes (que se venden por separado) en el compartimiento de las pilas del PSR-27.

- Abra la tapa del compartimiento de las pilas situado en el panel inferior del instrumento.
- Inserte seis pilas, teniendo cuidado de respetar las marcas de las polaridades del interior del compartimiento.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento, cerciorándose de que queda bien cerrada.

Precaución:

- Cuando se gastan las pilas, reemplácelas por un juego completo de seis pilas nuevas. NUNCA mezcle pilas usadas y pilas nuevas.
- Para evitar posibles daños debidos a fugas de las pilas, extraiga las pilas del instrumento si no tiene la intención de utilizarlo durante períodos largos de tiempo.

Using an Optional Power Adaptor For AC Mains Power

Use ONLY a Yamaha PA-1, PA-1B, PA-3, PA-4 or PA-40 AC Adaptor to power your instrument from the AC mains. Refer to "Rear-panel Jacks" on page 7 for more details.

For Car Battery Power ·

The Yamaha CÁ-1 Car Battery Adaptor plugs into your car cigarette lighter socket, providing power to your instrument from the car battery.

Refer to "Rear-panel Jacks" on page 7 for more details.

Remove the Protective Film

Before using your instrument, please remove the protective film covering the display section.

Setting Up the Music Stand

Insert the two pegs protruding from the bottom edge of the music stand into the two holes located at the top of the PSR-27 control panel.

Taking Care of Your PortaTone

Your PortaTone will remain in excellent playing condition if care is taken concerning the following.

 When you use AC power, be sure to use the optional AC Power PA-1/ PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40 adaptor. Before use, read the adaptor instructions carefully. In particular, please note that in some cases the PA-1/PA-1B/PA-3/PA-4/

Stromversorgung über getrennt erhältlichen Adapter Netzadanter

Nur den Yamaha Netzadapter PA-1, PA-1B, PA-3, PA-4 oder PA-40 für den Netzanschluß verwenden. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Anschlüsse auf der Rückseite" auf Seite 7.

Autobatterieadapter

Der Yamaha CA-1 Autobatterieadapter erlaubt den Anschluß an den Zigarettenanzunder Ihres Fahrzeugs, wodurch Sie Ihr Instrument über die Autobatterie betreiben können. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Anschlüsse auf der Rückseite" auf Seite 7.

Entfernen der Schutzfolie

Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Display ab.

Anbringen des Notenständers

Führen Sie die zwei Füße an der Unterseite des Notenständers in die zwei Löcher oben auf der Bedienkonsole des PSR-27 ein.

Vorsichts maßnahmen

Wenn Sie die nachfolgenden Hinweise zur Pflege befolgen, bleiben Aussehen und Leistung Ihres Keyboards über Jahre erhalten.

 Zum Netzanschluß nur den getrennt erhältlichen Yamaha Netzadapter PA-1, PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40 verwenden.
 Vor dem Anschluß die Bedienungsanleitung des Netzadapters lesen.

Utilisation d'un adaptateur en option

Fonctionnement sur secteur SEUL un adaptateur secteur Yamaha PA-1, PA-1B, PA-3, PA-4 ou PA-40 peut être utilisé pour alimenter l'instrument sur secteur. Pour plus de détails, voir "Prises du panneau arrière" à la page 7.

Fonctionnement sur une batterie automobile

Pour alimenter l'instrument à partir d'une batterie automobile, brancher l'adaptateur de batterie Yamaha CA-1dans la prise de l'allume-cigares.

Pour plus de détails, voir "Prises du panneau arrière" à la page 7.

Retrait de la pellicule protectrice

Retirer la pellicule protectrice recouvrant l'affichage avant d'utiliser l'instrument.

Mise en place du pupitre

Introduire les deux chevilles se trouvant sur le bord inférieur du pupitre dans les orifices situés sur le panneau de commande du PSR-27.

Entretien du PortaTone

Le PortaTone restera en excellent état si les points suivants sont observés.

 En cas d'alimentation sur secteur, veiller à utiliser un adaptateur secteur PA-1/PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40 en option. Lire attentivement le mode d'emploi de l'adaptateur avant d'utiliser celui-ci. A noter que dans certains cas le PA-1/PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40 est muni d'un sélecteur de tension; le cas échéant, veiller donc à

Empleo de un adaptador de alimentación opcional Para la red eléctrica de CA

Para la red eléctrica de CA
Emplee SOLO un adaptador de CA
Yamaha PA-1, PA-1B, PA-3, PA-4 o PA40 para alimentar el instrumento con la
red eléctrica de CA. Consulte las
"Tomas del panel posterior" de la página
7 para más detalles.

Para alimentación con la batería de automóvil

El adaptador para batería de automóvil Yamaha CA-1 se enchufa en el receptáculo del encendedor de cigarrilos del automóvil, alimentando el instrumento con la batería del automóvil. Consulte las "Tomas del panel posterior" de la página 7 para más detalles.

Extracción de la película protectora

Antes de utilizar el instrumento, saque la película protectora que cubre la sección del visualizador.

Colocación del portapartituras

Înserte los dos apéndices que sobresalen del borde inferior del portapartituras en los dos orificios situados en la parte superior del panel de control del PSR-27.

Cuidados del PortaTone

El PortaTone permanecerá en excelentes condiciones de interpretación si se tiene cuidado con lo siguiente.

 Cuando emplee el la red eléctrica de CA, cerciórese de utilizar el adaptador de CA opcional PA-1, PA-1B, PA-3, PA-4 o PA-40. Antes de su utilización, lea las instrucciones del adaptador. En particular, tenga presente que en algunos casos el PA-1, PA-1B, PA-3, PA-4 o PA-40

- PA-40 is provided with a voltage selector, so confirm that this selector is correctly set.
- The optional car battery adaptor CA-1 is only for use with a negative ground 12V battery. Ensure that this is the case before connecting the adaptor.
- Connections made between the PortaTone and any other device should be made with both units turned off.
- Do not set the MASTER VOLUME control at MAX when you connect the PotaTone to a stereo system. Use the stereo system's volume control to adjust the sound level.
- 5. Avoid placing the instrument in excessively humid areas.
- Do not subject the unit to physical shock, and avoid placing anything heavy on it.
- 7. The PortaTone should not be placed in direct sunlight for a long time.
- 8. Do not place the instrument near any heating appliance, or leave it inside a car in direct sunlight for any length of time. Direct sunshine can raise the interior temperature of a car with closed doors and windows to as high as 80°C. Temperatures in excess of 60°C can cause physical and/or electrical damage not covered by warranty.
- 9. Use a dry or damp cloth for cleaning.
- When you aren't using the PortaTone, we recommend keeping it in the case to protect it.

- Außerdem ist zu beachten, daß der PA-1, PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40 für verschiedene Bestimmungsländer mit einem Spannungswähler ausgestattet ist. Daher vor dem Anschließen sicherstellen, daß der Spannungswähler korrekt auf die örtliche Netzspannung eingestellt ist.
- 2. Der getrennt erhältliche
 Autobatterieadpater ist auf
 Batterien ausgelegt, deren
 Minuspol an Masse (z. B. Minuspol
 mit Karosserie verbunden) gelegt
 ist. Daher die Batterie vor dem
 Anschluß auf Eignung prüfen.
- 3. Vor dem Anschluß von Zusatzgeräten diese Geräte und das PortaTone ausschalten.
- Den MASTER VOLUME-Regler NICHT auf MAX stellen, wenn das PortaTone an eine Stereoanlage angeschlossen ist. Die Lautstärke über die Stereoanlage einstellen.
- 5. Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen.
- Das Gerät vor Stoß schützen und keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.
- Das PortaTone niemals über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- 8. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen. Ebenso das Gerät nicht über längere Zeit in einem Fahrzeug lassen, das im prallen Sonnenlicht steht. Direkte Sonneneinstrahlung kann die Temperatur im Fahrzeuginnern auf bis zu 80 Grad erhöhen.


 Temperaturen von über 60 Grad können mechanische und elektrische Schäden am Instrument verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.
- Zum Reinigen das Instrument mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Nach dem Spielen das PortaTone zur Aufbewahrung wieder in die Schutzhülle stecken.

- régler correctement ce sélecteur.

 2. L'adapatateur de batterie automobile
 CA-1 en option ne doit être utilisé
 qu'avec une batterie à masse
- négative de 12 V. Confirmer ce point avant de brancher l'adaptateur.

 3. Avant de procéder à tout
- branchement, veiller à couper l'alimentation du PortaTone et de l'autre appareil.
- 4. En cas de branchement du PortaTone sur un système de sonorisation stéréo NE JAMAIS mettre la commande MASTER VOLUME sur MAX. Utiliser la commande de volume de la chaîne stéréo pour régler le niveau sonore.
- 5. Eviter de placer l'instrument dans un endroit extrêmement humide.
- Ne pas soumettre l'instrument à des chocs et ne pas y placer d'objets lourds.
- 7. Ne pas laisser le PortaTone en plein soleil pendant longtemps.
- 8. Ne pas placer l'instrument à proximité d'un appareil de chauffage et ne jamais le laisser à l'intérieur d'un véhicule stationné au soleil. La température à l'intérieur d'un véhicule fermé stationné au soleil peut atteindre 80°C. Exposer l'instrument à des températures dépassant 60°C peut provoquer des dommages physiques et/ou électriques qui ne seront pas couverts par la garantie.
- Utiliser un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer l'instrument.
- Pour protéger l'instrument, il est conseillé de le laisser dans son étui lorsqu'il n'est pas utilisé.

- está provisto de un selector de tensión, por lo que deberá confirmar si el selector está correctamente aiustado.
- El adaptador para batería de automóvil CA-1 es sólo para su empleo con batería de 12 V de tierra negativa. Cerciórese de que la batería es de este tipo antes de conectar el adaptador.
- 3. Las conexiones efectuadas entre el PortaTone y cualquier otro dispositivo deberán realizarse con ambos aparatos desconectados.
- 4. NO ajuste el control MASTER VOLUMEN en la posición MAX cuando conecte el PortaTone a un sistema estéreo. Emplee el control de volumen del equipo estéreo para ajustar el nivel de sonido.
- No coloque el instrumento en lugares demasiado húmedos.
- No someta el aparato a golpes físicos, y no ponga nada pesado encima del mismo.
- El PortaTone no debe colocarse bajo la luz directa del sol durante períodos prolongados.
- 8. No coloque el instrumento cerca de aparatos de calefacción, ni lo deje dentro de un automóvil bajo la luz directa del sol durante mucho tiempo. La luz directa del sol puede elevar la temperatura del interior del automóvil con las puertas y ventanillas cerradas hasta a 80°C. Las temperaturas que excedan 60°C pueden causar daños físicos y/o eléctricos que no quedan cubiertos por la garantía.
- 9. Emplee un paño seco o húmedo para la limpieza.
- 10. Cuando no utilice el PortaTone, le recomendatos que lo guarde en el estuche para protegerlo.



NOMENCLATURE

BEZEICHNUNG DER TEILE

NOMENCLATURE


NOMENCLATURA

Top Panel Controls

Bedienelemente

Commandes du panneau supérieur

Controles del panel superior



- (i) POWER Switch (page 8)
- (page 11)
- (page 19, 22, 25)
- (ACCOMPANIMENT VOLUME Control (page 15)
- (5) ACCOMPANIMENT STYLE SELECT Buttons (page 14)
- (f) TEMPO Controls (page 15)
- (7) INTRO/FILL IN Button (page 18)
- (8) INTRO/ENDING Button (page 18)
- (9) SYNCHRO START Button (page 17)
- (1) START Button (page 17)
- (f) STOP Button (page 18)

- (1) Ein/Aus-Schalter (Seite 8)
- 2 Lautstärkeregler (Seite 11)
- 3 Auto-Begleitfunktionswähler (Seite 19, 22, 25)
- (1) Begleitungslautstärkeregler (Seite 15)
- Segleitstil-Wahltasten (Seite 14)
- **(f)** Temporegler (Seite 15)
- (Seite 18)
- (Seite 18)
- (9) Synchronstarttaste (Seite 17)
- (1) Starttaste (Seite 17)
- (I) Stopptaste (Seite 18)

- () Interrupteur d'alimentation (page 8)
- (2) Commande de volume principale (page 11)
- 3 Sélecteur accords et basses automatique (page 19, 22, 25)
- (1) Commande de réglage du volume d'accompagnement (b) (page 15)
- (5) Touches de sélection des styles d'accompagnement (page 14)
- (6) Commandes de tempo (page 15)
- Touches d'Introduction/fill-in (page 18)
- (§) Touche d'Introduction/finale (page 18)
- (§) Touche de début synchronisé (page 17)
- (1) Touche de début (page 17)
- ① Touche d'arrêt (page 18)

- ① Interruptor de alimentación (página 8)
- (2) Control de volumen principal (página 11)
- Selector de acompañamiento automático de bajo y acordes (página 19, 22, 25)
- (1) Botones de volumen de acompañamiento (página 15)
- (5) Botones de selección del estilo de acompañamiento (página 14)
- 6 Controles del tempo (página 15)
- (1) Botones de preludio/relleno (página 18)
- (B) Botón de preludio/coda (página 18)
- Botón de inicio sincronizado
 (página 17)
- (10) Botón de inicio (página 17)
- 1 Botón de parada (página 18)

- 12 VOICE SELECT Buttons (page 10)
- (3) SUSTAIN Button (page 11)
- (I) DUAL VOICE Button (page 12)
- TRANSPOSE Buttons (page 13)
- (f) PITCH Buttons (page 13)
- (f) CHORD SEQUENCER RECORD and PLAY Buttons (page 29, 31)
- (page 9)
- (1) KEYBOARD PERCUSSION Button (page 27)
- 2 Auto Bass Chord Key Section (page 19)
- (page 27) Keyboard Percussion Key Section
- ② VOICE/TEMPO Display (page 10, 11, 15, 17)
- (3) VOICE LIST (page 10)

- Stimmenwahltasten (Seite 10)
- Nachhalltaste (Seite 11)
- W Zweistimmentaste (Seite 12)
- (f) Transponiertasten (Seite 13)
 (f) Feinstimmtasten (Seite 13)
- (i) Akkordaufnahme- und Wiedergabetaste (Seite 29, 31)
- (8 Demo-Taste (Seite 9)
- (Seite 27)
- Auto-Baß/Akkordbegleittasten (Seite 19)
- ② Schlagzeugspiel-Manualbereich (Seite 27)
- Display für Stimmennr., Tempo (Seite 10, 11, 15, 17)
- 3 Stimmenliste (Seite 10)


- (2) Touche de sélection des voix (page 10)
- (3) Touche d'effet (page 11)
- (D) Touche deux volx (page 12)
- (5) Touches de transposition (page 13)
- (page 13)
- Touches d'enregistrement et reproduction du séquenceur d'accords (page 29, 31)
- (8) Touche demonstration (page 9)
- (§) Touche de percussion au clavier (page 27)
- Section accords et basses automatique (page 19)
- ② Section percussion au clavier (page 27)
- Affichage volx/tempo (page 10, 11, 15, 17)
- (2) Liste des voix (page 10)

- Description Botones selectores de voces (página 10)
- (3) Botón de sostenido (página 11)
- Botón de voz doble (página 12)
 Botones de transposición (página 13)
- Botones del tono (página 13)
- Botones de grabación y
 reproducción del secuenciador
 de acordes (página 29, 31)
- (B) Botón de demostración (página 9)
- Botón de percusión del teclado (página 27)
- ② Sección de teclas de acompañamiento automático de bajo y acordes (página 19)
- ② Sección de teclas de percusión del teclado (página 27)
- Wisualización de voces/tempo (página 10, 11, 15, 17)
- (2) Lista de voces (página 10)

Rear Panel Connectors

Anschlüsse auf der Rückseite Prises du panneau arrière

Conectores del panel posterior



2 DC(9-12V)IN Jack

The DC output cord from the optional Yamaha PA-1/PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40 Power Adaptor should be plugged in here when the PSR-27 is to powered from the AC mains supply (refer to "Power Supply" on page 3 for more details).

② Gleichspannungsbuchse (DC(9-12V)IN

An diese Buchse wird das Ausgangskabel des getrennt erhältlichen Yamaha Netzadapters PA-1/PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40 angeschlossen, wenn das PSR-27 über Netzstrom betrieben werden soll. (Einzelheiten, siehe unter "Stromversorgung" auf Seite 3). Prise d'entrée CC DC(9-12V)IN Le cordon de sortie CC de l'adaptateur secteur Yamaha PA-1/PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40 fourni doit être branché à cette prise lorsque le PSR-27 doit être alimenté par le secteur (Pour plus de détails, voir "Alimentation électrique" à la page 3). Toma de entrada de alimentación exterior (DC (9-12V) IN)
El cable de salida de CC del adaptador de alimentación Yamaha PA-1, PA-1B, PA-3, PA-4 o PA-40 debe enchufarse a esta toma cuando se desee alimentar el PSR-27 con la red eléctrica de CA (consulte "Alimentación" de la página 3 para más detalles).

25 HEADPHONES/AUX OUT Jack A standard pair of stereo headphones can be plugged in here for private practice or late-night playing. The internal speaker system is automatically shut off when a pair of headphones is plugged into the HEADPHONE lack. The HEAD-PHONES/AUX OUT jack can also be used to deliver the output of the PSR-27 to a keyboard amplifier, stereo hi-fi system, mixing console or tape recorder, (refer to page 33) * Use a relatively low MASTER VOLUME control setting when connecting the PSR-27 to a stereo

sound system. Use the stereo

volume.

system's volume control to adjust

- An diese Buchse können Sie für mitternächtliche Etüden einen herkömmlichen Stereokopfhörer anschließen. Beim Anschluß eines Kopfhörers an die HEADPHONES-Buchse wird das interne Lautsprechersystem des PSR-27 automatisch stummgeschaltet. Die Buchse HEADPHONES/AUX OUT dient auch zum Anschließen an einen Keyboard-Verstärker, eine Hifi-Stereoanlage, ein Mischpult oder ein Cassettendeck. (Siehe Seite 33)
 - * Beim Anschluß an eine Stereoanlage den MASTER VOLUME-Regler des PSR-27 auf einen relativ niedrigen Wert einstellen. Die Lautstärke über den Lautstärkeregler der Stereoanlage einstellen.
- Prise de sortie aux/casque d'écoute Un casque d'écoute stéréo standard peut être branché à cette prise en cas d'utilisation de l'instrument la nuit. Les haut-parleurs internes sont automatiquement coupés lorsqu'un casque est branché à la prise HEADPHONES. La prise HEADPHONES/AUX OUT peut être également utilisée pour transmettre la sortie du PSR-27 à un amplificateur de clavier, une chaîne Hi-Fi stéréo, une table de mixage ou un enregistreur de bande. (Voir page 33)
 - * Le réglage de la commande MASTER VOLUME doit être relativement bas lorsque le PSR-27 est connecté à un système de sonorisation stéréo. Utiliser la commande de volume du système de sonorisation stéréo pour régler le niveau sonore.

Toma de auriculares/salida auxiliar

Pueden enchufarse unos auriculares normales a esta toma para poder practicar en privado o para tocar por la noche. El sistema de altavoces interino queda automáticamente desactivado cuando se enchufan los auriculares a la toma HEADPHONE. La toma HEADPHONE/AUX OUT también puede utilizarse para suministrar la salida del PSR-27 a un amplificador de teclado, sistema de sonido estéreo de alfa fidelidad, consola de mezcla o grabadora de cintas. (consulte la página 33)

* Emplee un ajuste del control MASTER VOLUME relativamente bajo cuando conecte el PSR-27 a un sistema estéreo. Emplee el control del volumen del sistema para ajustar el volumen.

3

ENJOY THE DEMONSTRATION

To give you an idea of the PSR-27's sophisticated capabilities, it is programmed with a demonstration sequence which plays automatically while demonstrating a number of the instrument's voices.

Switch ON
 Slide the POWER switch ① to the ON position. The VOICE/TEMPO display ② will light when the power is ON.

DEMO-WIEDERGABE

Um Ihnen eine Vorstellung von den vielseitigen Funktionen des PSR-27 zu geben, haben wir ein kleines Demostück einprogrammiert, das automatisch abgespielt werden kann und Ihnen einige Stimmen des PSR-27 demonstriert.

ECOUTE DE LA MUSIQUE DE DEMONSTRATION


Afin de donner une idée des possibilités sophistiquées de l'instrument, le PSR-27 a été programmé avec une séquence musicale reproduite automatiquement qui démontre un certain nombre des voix de l'instrument.

1. Mise sous tension
Faire coulisser l'interrupteur POWER
() sur la position ON. L'affichage
VOICE/TEMPO Øs'allume lorsque
l'instrument est mis sous tension.

DEMOSTRACION

Para que usted se haga una idea de las sofisticadas capacidades del PSR-27, está programado con una secuencia de demostración que reproduce automáticamente mientras demuestra ciertas voces del instrumento.

1. Conexión
Deslice el interruptor POWER () a
la posición ON. Se encenderá la
visualización de VOICE/TEMPO (2)
cuando se conecte la alimentación.




- 2. Set an Initial Volume Level
 Slide the MASTER VOLUME control
 ② to a position about half way
 between the "MIN" and "MAX"
 setting. You can set this control for
 the most comfortable volume level
 after playback begins.
- 2. Die Anfangslautstärke einstellen

Schieben Sie den MASTER VOLUME-Regler () ungefähr in die Mitte zwischen "MIN"- und "MAX"-Stellung. Nach Spielbeginn können Sie den Regler dann auf die gewünschte Lautstärke einstellen. 2. Réglage d'un niveau de volume initial

Faire coulisser la commande MASTER VOLUME ② sur une position à mi-chemin entre les positions "MIN" et "MAX". Régler cette commande pour un niveau d'écoute confortable après le début de la reproduction.

2. Ajuste un nivel de volumen inicial

Deslice el control MASTER VOLUMEN ② a una posición intermedia entre "MIN" y MAX". Podrá ajustar este control al nivel de volumen más apropiado después de haberse iniciado la reproducción.



3. Press the DEMONSTRATION
Button

The demonstration music will begin playing as soon as you press the DEMONSTRATION button.
The demonstration will play continuously, providing samples of different voices and accompaniment styles, until the DEMONSTRATION button is pressed a second time or the STOP button (f) is pressed.

3. Die DEMONSTRATION-Taste (18) drücken

Durch Drücken der DEMONSTRA-TION-Taste lösen Sie die Demo-Wiedergabe aus. Das Demostiick wird kontinuierlich

Das Demostück wird kontinuierlich mit wechselnden Stimmen und Begleitstilen abgespielt. Zum Abbrechen der Demo-Wiedergabe müssen Sie nur die DEMONSTRA-TION-Taste erneut oder die STOP-Taste (1) drücken. 3. Appuyer sur la touche DEMONSTRATION (18)

La reproduction de la séquence de démonstration commence dès que la touche DEMONSTRATION est enfoncée. La séquence de démonstration est reproduite d'une manière continue, donnant un échantillon des voix et styles d'accompagnement, jusqu'à ce que la touche DEMONSTRATION ou la touche STOP (Î) soit enfoncée.

3. Presione el botón DEMOSTRATION ®

Se iniciará la música de demostración así que usted presione el botón DEMOSTRATION. La demostración se tocará continuamente, proporcionando muestras de diferentes voces y estilos de acompañamiento, hasta que se presione por segunda vez el botón DEMOSTRATION o hasta que se presione el botón STOP (1).



- A different voice can be selected at any time while the demonstration is playing (refer to the appropriate sections of this manual for instructions). Such changes, however, will only remain in effect until the next automatic voice.
- * Sie können während der Wiedergabe andere Stimmen wählen (schlagen Sie dazu in den entsprechenden Kapiteln dieser Anleitung nach). Solche Änderungen wirken jedoch nur bis zum nächsten automatischen Stimmenwechsel.
- Il est possible de changer la voix pendant la reproduction de la séquence de démonstration (voir les instructions données dans les chapitres de ce manuel se rapportant à ces fonctions). Ces changements ne seront effectifs, toutefois, que jusqu'au changement automatique suivant de la voix.
- Puede seleccionarse en cualquier momento una voz mientas se está reproduciendo la demostración (consulte las secciones apropiadas de este manual para ver las instrucciones.) Sin embargo, estos cambios, sólo tendrán efecto hasta el siguiente cambio de voz automática.

SELECTING AND PLAYING VOICES

Selecting a Voice

The PSR-27 provides two methods of selecting any of its 100 voices:

- 1) Choose one of the 100 voices numbered "00" through "99" shown on the VOICE LIST (3) then enter its number using the numbered VOICE SELECT buttons (1). To select XYLOPHONE (number 12), for example, first press "1" and then "2". The number "12" should then be displayed on the VOICE display (2).
- 2) The + and buttons in the VOICE SELECT group can be used to increment (increase by one) or decrement (decrease by one) the current voice number. Press the + button briefly to select the voice one number higher than the current voice, or the button to select the voice one number lower than the current voice. If you hold the + or button down, the voice number will increment or decrement continuously simply release the button when the desired voice number has been reached.

WÄHLEN UND SPIELEN VON STIMMEN

Stimmenwahl

Beim PSR-27 können Sie auf zwei verschiedene Arten zwischen den 100 Stimmen wählen:

- 1) Sie können eine der 100 Stimmen, die entsprechend der Stimmenliste ②von "00" bis "99" durchnumeriert sind, durch Eingabe der Stimmennummer direkt abrufen. Geben Sie dazu die Stimmen-nummer mit den numerischen VOICE SELECT-Tasten ②ein. Wenn Sie z. B. XYLOPHONE (Nr. 12) wählen wollen, müssen Sie zuerst die "1" und dann "2" antippen. Die Nummer "12" sollte danach im VOICE-Anzeigefeld Øerscheinen.
- 2) Sie können aber auch die Stimmen mit den Tasten + und - im VOICE SELECT-Tastenfeld der Reihe nach durchgehen. Durch Drücken der Taste + wird die Stimme mit der nächsthöheren Nummer gewählt, während die Taste - auf die Stimme mit der nächstniedrigeren Nummer schaltet. Wenn Sie die Taste + oder kontinuierlich drücken, erhöht oder senkt sich die Stimmennummer fortlaufend. Sie brauchen dann nur die Taste loslassen, wenn die Nummer der gewünschten Stimme angezeigt wird.

SELECTION ET EXECUTION DES

Sélection d'une voix

Le PSR-27 permet de sélectionner l'une de ses 100 voix de deux manières différentes:

- 1) Choisir une des 100 voix (numérotées de "00" à "99") de la liste VOICE LIST (3) et introduire son numéro à l'aide des touches VOICE SELECT (1). Pour sélectionner XYLOPHONE (numéro 12), par exemple, appuyer d'abord sur la touche "1" et ensuite sur la touche "2". "12" sera indiqué sur l'affichage VOICE/TEMPO (2).
- 2) Les touches + et du groupe VOICE SELECT peuvent être utilisées pour augmenter (de 1) ou diminuer (de 1) le numéro de la voix active. Appuyer brièvement sur la touche + pour sélectionner la voix qui suit la voix active, ou sur la touche - pour sélectionner celle qui la précède. Si les touches + ou - sont maintenues enfoncées, les numéros défilent d'une manière continue. Relâcher simplement la touche + ou - lorsque le numéro de la voix recherchée est affiché.

SELECCION E INTERPRETACIO N DE VOCES

Selección de una voz

El PSR-27 ofrece dos métodos para seleccionar cualquiera de sus 100 voces:

- 1) Seleccione una de las 100 voces, numeradas de la "00" a la "99", mostradas en la VOICE LIST (2) e introduzca entonces el número empleando los botones numerados VOICE SELECT (2). Para seleccionar SYLOPHONE (el número 12), por ejemplo, presione primero el "1" y luego el "2". Entonces se visualizará el número "12" en el visualizador VOICE (2).
- 2) Los botones + y del grupo VOICE SELECT pueden usarse para incrementar (en una) o reducir (en una) el número de la voz actual. Presione el botón + brevemente para seleccionar la voz del número inmediatamente superior a la actualmente seleccionada, y el botón - para seleccionar la inmediatamente inferior de la actualmente seleccionada. Si mantiene presionado el botón + o -, el número de voz irá incrementando o reduciéndose continuamente; suelte el botón cuando se haya llegado al número de la voz deseada.







The selected voice can now be played on the instrument's keyboard.

When the power is initially turned ON, the PIANO 1 voice is automatically selected and its number ("00") is shown on the VOICE/TEMPO display .

The PSR-27 features 8-note polyphony, so up to 8 notes can be played on the keyboard simultaneously when the automatic accompaniment or dual voice features of this instrument are not used. The above mentioned features all reduce the number of available notes.

Adjusting the Volume

Adjust the MASTER VOLUME control (2) while playing to set the desired volume level.

Danach können Sie die gewählte Stimme auf dem Manual spielen.

* Beim Einschalten des Keyboards wird die Stimme PIANO 1 automatisch vorgewählt und deren Nummer ("00") auf dem VOICE/TEMPO-Anzeigefeld 22 angezeigt.

Das PSR-27 bietet 8-Noten
Polyphonie, d. h. daß bis zu 8 Noten
gleichzeitig angeschlagen werden
können, falls weder die AutoBaß/Akkordbegleitung noch DUAL
VOICE-Funktion zugeschaltet sind.
Wenn diese Funktionen eingesetzt
werden, verringert sich die Anzahl der
gleichzeitig spielbaren Noten.

Einstellen der Lautstärke

Stellen Sie nun die Lautstärke mit dem MASTER VOLUME-Regler ② während dem Spielen auf den gewünschten Pegel ein.

La voix sélectionnée peut alors être jouée sur le clavier de l'instrument.

La voix PIANO 1 est automatiquement sélectionnée à la mise sous tension de l'appareil et son numéro ("00") apparaît sur l'affichage VOICE/TEMPO 20.

Le PSR-27 a une polyphonie à 8 notes, ce qui signifie que 8 notes peuvent être jouées simultanément sur le clavier, lorsque les fonctions accompagnement et déux voix de l'instrument ne sont pas utilisées. Ces fonctions réduisent le nombre de notes disponibles.

Réglage du volume

Utiliser la commande MASTER VOLUME ②tout en jouant pour régler le niveau du volume d'ensemble.


La voz seleccionada podrá ahora interpretarse en el teclado del instrumento.

* Cuando se conecta la alimentación, la voz PIANO 1 se selecciona automáticamente y se visualiza su número ("00") en el visualizador VOICE/TEMPO ②.

* El PSR-27 tiene polifonía de 8 notas, por lo que pueden tocarse hasta 8 notas simultáneamente en el teclado cuando no se usan las características de acompañamiento automático o voz doble de este instrumento. Las características arriba mencionadas reducen el número de notas disponibles.

Ajuste del volumen

Ajuste el control MASTER VOLUMEN ② mientras toca para ajustar el nivel del volumen deseado.



Adding Effects

SUSTAIN:

Press the SUSTAIN button (3) once to turn the SUSTAIN effect on, and notes played on the keyboard will decay gradually after you lift your fingers from the keys. Press the SUSTAIN button a second time to turn the sustain effect off. The actual length of the SUSTAIN effect varies from voice to voice.

Zuschalten von Effekten SUSTAIN:

Ihr PSR-27 bietet einen SUSTAIN- oder Nachhalleffekt. Wenn Sie die Taste SUSTAIN (Deinmal antippen (die entsprechende Tastenanzeige leuchtet auf), klingen die Noten nach dem Loslassen der Tasten allmählich aus. Zum Ausschalten des SUSTAIN-Effekts wird die SUSTAIN-Taste einfach ein zweites Mal gedrückt. Dadurch erlischt auch die Tastenanzeige. Die Abklingzeiten sind von Stimme zu Stimme unterschiedlich.

Addition d'effets SUSTAIN:

Appuyer une première fois sur la touche SUSTAIN (3) pour activer l'effet SUSTAIN. Les notes jouées sur le clavier chutent alors graduellement une fois que les doigts ont quittés les touches. Appuyer une deuxième fois sur la touche SUSTAIN pour arrêter l'effet de sustain. La durée de l'effet SUSTAIN varie selon la voix.

Adición de efectos SUSTAIN:

Presione el botón SUSTAIN (3) una vez y las notas tocadas en el teclado disminuirán gradualmente después de soltar las teclas. Presione otra vez el botón SUSTAIN para desactivar el efecto de sostenido. La duración real de SUSTAIN varía según la voz seleccionada.



* The SUSTAIN effect cannot be applied to accompaniment or rhythm. Der SUSTAIN-Effekt wirkt nicht auf Rhythmus- oder Baß/ Akkordbegleitung. L'effet SUSTAIN ne peut pas être appliqué à l'accompagnement ou au rythme. * El efecto de SUSTAIN no puede aplicarse al acompañamiento o ritmo.

DUAL VOICE:

The DUAL VOICE feature makes it possible to select and play two different voices simultaneously. To activate the **DUAL VOICE feature press the DUAL** VOICE button (1) (the DUAL VOICE button indicator will light). When the DUAL VOICE feature is ON, the last two voices selected will sound simultaneously. For example, if you selected PIANO 1 and then HARP, the PIANO 1 and HARP voices will be combined. If you then select the VIBES voice. HARP and VIBES will be combined, and so on. Of course, if you turn the DUAL VOICE feature OFF (by pressing the DUAL VOICE button a second time), only the last selected voice will sound.

DUAL VOICE:

Dank der DUAL VOICE-Funktion können Sie zwei Stimmen gleichzeitig über das ganze Manual legen. Zum Aktivieren des DUAL VOICE-Effekts wird die DUAL VOICE-Taste (A) einmal angetippt (die LED-Anzeige über der Taste leuchtet auf). Bei eingeschalteter DUAL VOICE-Funktion erklingen die beiden zuletzt gewählten Stimmen gleichzeitig. Wenn Sie z. B. zuvor PIANO 1 und dann HARP gewählt haben, erklingen diese beiden Stimmen beim Anschlagen von Noten zusammen. Wenn Sie danach die Stimme VIBES abrufen, werden die Stimmen HARP und VIRES miteinander kombiniert usw. Wenn Sie die DUAL VOICE-Funktion durch erneutes Drücken der DUAL VOICE-Taste ausschalten, hören Sie nur noch die zuletzt gewählte Stimme alleine.

DUAL VOICE:

La fonction DUAL VOICE permet de sélectionner et de jouer simultanément deux voix différentes. Pour activer la fonction DUAL VOICE, appuyer sur la touche DUAL VOICE (A) (le témoin DUAL VOICE s'allume). Lorsque la fonction DUAL VOICE est activée, les deux dernières voix sélectionnées seront jouées ensemble. Par exemple, si la voix PIANO 1 et la voix HARP ont été sélectionnées l'une après l'autre, les voix PIANO 1 et HARP seront combinées. Si la voix VIBES est ensuite sélectionnée, les voix HARP et VIBES seront alors combinées et ainsi de suite. Il va sans dire que si la fonction DUAL VOICE est désactivée (en appuyant une deuxième fois sur la touche DUAL VOICE), seule la dernière voix sélectionnée sera jouée.

DUAL VOICE:

La característica de DUAL VOICE hace posible seleccionar y tocar dos voces distintas simultáneamente. Para activar la función DUAL VOICE presione el botón DUAL VOICE (A) (se encenderá el indicador DUAL VOICE). Cuando la función DUAL VOICE esté activada, las dos últimas voces seleccionarás sonarán simultáneamente. Por ejemplo, si usted seleccionó PIANO 1 y luego HARP, las voces de PIANO 1 v HARP se combinarán. Si entonces usted selecciona la voz VIBES, se combinarán HARP y VIBES, etc. Naturalmente, si usted desactiva la función DUAL VOICE (presionando otra vez el botón DUAL VOICE), sólo sonará la última voz seleccionada.



- DUAL VOICE cannot be applied to accompaniment or rhythm.
- * When DUAL VOICE is ON, the number of notes that can be played simultaneously is reduced by half.
- * Der DUAL VOICE-Effekt wirkt nicht auf Rhythmus- oder Baß/ Akkordbegleitung.
- * Bei aktiviertem DUAL VOICE-Effekt reduziert sich die Anzahl der simultan erzeugbaren Noten auf die Hälfte.
- La fonction DUAL VOICE ne peut pas être appliquée à l'accompagnement ou au rythme.
- Lorsque la fonction DUAL VOICE est activée, le nombre de notes pouvant être jouées simultanément est réduit de moitié.
- * DUAL VOICE no puede aplicarse al acompañamiento ni ritmo.
- Cuando la función DUAL VOICE está activada, el número de notas que pueden tocarse simultáneamente se reduce a la mitad.

Transposition: Shifting Pitch in Semitone Steps

The PSR-27 TRANSPOSE function makes it possible to shift the pitch of the entire keyboard up or down in semitone intervals up to a maximum of six semitones. "Transposing" the pitch of the PSR-27 keyboard makes it easier to play in difficult key signatures, and you can simply match the pitch of the keyboard to the range of a singer or other instrumentalist.

The TRANSPOSE ▲ and ▼ buttons (15) used for transposition. Press the ▲ button to increase the pitch of the keyboard, or the ▼ button to lower the pitch. The trans—position range is from —6 semitones to +6 semitones. Each press on either the TRANSPOSE ▲ or ▼ button transposes by one semitone in the specified direction. The normal pitch of the keyboard (no transposition) can be recalled at any time by pressing both the TRANSPOSE ▲ and ▼ buttons at the same time (normal pitch is automatically selected whenever the power switch is turned ON).

Transponierung: Versetzen der Tonlage in Halbtonschritten

Mit Hilfe der TRANSPOSE-Funktion des PSR-27 können Sie die Tonlage des gesamten Manuals in Halbtonschritten um bis zu 6 Halbtöne erhöhen oder senken. Transponieren der Tonlage des PSR-27 erleichtert oft das Spielen mit schwierigen Tonarten. Außerdem können Sie damit die Tonhöhe des Keyboards an Sänger und Begleitinstrumente anpassen.

Zum Eingeben des Transponierbetrags werden die TRANSPOSE-Tasten (5) A und ▼ verwendet. Die Taste ▲ erhöht die Tonlage des Manuals, während ▼ sie senkt. Der Transponierbereich liegt zwischen -6 und +6 Halbtönen, wobei -6 einer Absenkung von 6 Halbtönen entspricht, während 6 eine Erhöhung um 6 Halbtöne bedeutet (siehe nachfolgende Tabelle). Mit jedem Drücken auf eine der TRANSPOSE-Tasten ▲ oder ▼ ändert sich die Tonlage um einen Halbton. Sie können jederzeit durch gleichzeitiges Drücken der TRANS-POSE-Tasten ▲ und ♥ auf die Standardtonlage (keine Transponierung) rückstellen. Nach Einschalten des PSR-27 ist stets die Standardtonlage eingestellt.

Transposition: Variation de la hauteur tonale par bonds d'un demi-ton

La fonction TRANSPOSE du PSR-27 permet de monter ou de baisser la hauteur de tout le clavier par bonds d'un demi-ton jusqu'à un maximum de six demi-tons. La "transposition" de la hauteur du clavier du PSR-27 facilite l'exécution en clefs à armure difficile et permet d'accorder la hauteur tonale du clavier sur le régistre d'un chanteur ou d'un autre instrumentaliste.

Les touches TRANSPOSE ▲ et ▼ ⑤ sont utilisées pour la transposition. Appuyer sur la touche ▲ pour monter la hauteur du clavier et sur la touche ▼ pour la baisser. La plage de transposition va de –6 demitons à +6 demitons. Chaque pression sur la touche TRANSPOSE ▲ ou ▼ fait monter ou baisser la hauteur du clavier d'un demiton selon la touche enfoncée. La hauteur normale du clavier peut être retablie à tout moment en appuyant simultanément sur les touches TRANSPOSE ▲ et ▼ (la hauteur normale est automatiquement rétablie à chaque mise sous tension de l'instrument).

Transposición: Desplazamiento del tono en pasos de semitono

La función TRANSPOSE del PSR-27 hace posible cambiar el tono de todo el teclado ascendente o descendentemente en intervalos de semitonos hasta un máximo de seis semitonos. La "transposición" del tono del teclado del PSR-27 facilita la interpretación en signaturas de clave difícil, y usted podrá adaptar de forma simple el tono del teclado al tono de un cantante o de otro instrumentista.

Los botones ▲ y ▼ de TRANSPOSE (5) se usan para la transposición. Presione el botón ▲ para aumentar el tono del teclado, o el botón ▼ para reducirlo. El margen de transposición es de -6 a +6 semitonos. Cada presión de una de las teclas ▲ o ▼ de TRANSPOSE transponen un semitono en la dirección especificada. El tono normal del teclado (y no la transposición) puede reactivarse en cualquier momento presionando al mismo tiempo ambos botones ▲ y ▼ de TRANSPOSE (el valor del tono se ajusta automáticamente siempre que se conecta la alimentación).

Tuning: Fine Pitch Control

Pitch control makes it possible to tune the PSR-27 over a ±25-cent range in approximately 3-cent intervals. A hundred "cents" equals one semitone, so the tuning range provided allows fine tuning of overall pitch over a range of approxi-mately a quarter tone. Pitch control is useful for tuning the PSR-27 to match other instruments or recorded music.

Feinstimmen: Die Feinstimmtasten

Mittels der PITCH-Tasten können Sie das PSR-27 in einem Bereich von ±25 Cent in Schritten von ca. 3 Cent feinstimmen. Da 100 Cent einem Halbton entsprechen, beträgt der Feinstimmbereich insgesamt einen Viertelton. Diese Feinstimmfunktion ist äußerst praktisch, um das PSR-27 auf andere Instrumente oder Aufnahmen einzustimmen.

Accord: Réglage précis de la hauteur

Cette fonction de réglage de la hauteur permet d'accorder le PSR-27 sur une gamme de ±25 centièmes par bonds approximatifs de 3 centièmes. Cent centièmes égalent un demi-ton, de sorte qu'il est possible d'accorder avec une grande précision la hauteur d'ensemble sur une plage approximative d'un quart de ton. Cette fonction est utile pour accorder le PSR-27 sur un autre instrument ou sur de la musique enregistrée.

Afinación: Control preciso del tono

El control del tono hace posible afinar el PSR-27 en un margen de ±25 centésimas en aproximadamente intervalos de 3 centésimas. Cien centésimas es igual a un semitono, por lo que el margen de afinación ofrecido permite la afinación precisa del tono general en un margen aproximado de un cuarto de tono. El control del tono es útil para afinar el PSR-27 para que corresponda con otros instrumentos o música grabada.

Press the PITCH ▲ button () to tune up, or the PITCH ▼ button to tune down. Each press on either the PITCH ▲ or ▼ button shifts the pitch by approximately 3 cents in the specified direction. The "normal" pitch value is that at which the A3 key (the A above middle C) produces "concert pitch": 440 Hertz. Normal pitch can be recalled at any time by pressing both the PITCH ▲ and ▼ buttons at the same time (normal pitch is automatically selected whenever the power switch is turned ON).

Drücken Sie die Taste PITCH ▲ (⑤), um die Tonlage zu erhöhen und PITCH ▼, um die Tonlage zu senken. Jeder Tastendruck entspricht einer Tonlagenänderung von ca. 3 Cent in die entsprechende Richtung. Die Standardstimmung, bei der die Manualtaste A3 (das A über dem mittleren C) einen Kammerton A erzeugt, kann jederzeit durch gleichzeitiges Drücken der PITCH-Tasten ▲ und ▼ auf die Standardstimmung rückgerufen werden. Nach Einschalten des PSR-27 ist stets die Standardstimmung eingestellt.

Appuyer sur la touche PITCH ▲ (1) pour monter l'instrument et sur la touche PITCH ▼ pour le baisser. Chaque pression sur la touche PITCH ▲ ou ▼ fait monter ou baisser la hauteur de 3 centièmes selon la touche sollicitée. La hauteur "normale" est la hauteur à laquelle la touche La3 (la touche La au-dessus de la touche Do centrale) produit la "hauteur de concert", à savoir-440 Hertz. La hauteur normale peut être retablie à tout moment en appuyant simultanément sur les touches PITCH ▲ et ▼ (la hauteur normale est automatiquement rétablie à chaque mise sous tension de l'instrument).

Presione el botón ▲ de PITCH () para afinar más alto, o el botón ▼ de PITCH para afinar más bajo. Cada presión del botón ▲ o ▼ de PITCH desplaza el tono 3 centésimas en la dirección especificada. El valor del tono "normal", en el que la tecla A3 (la A encima de la C del medio) produce el "tono de concierto": 440 Hz. El valor de tono normal puede reactivarse en cualquier momento presionando al mismo tiempo ambos botones ▲ y ▼ de PITCH (el valor del tono se ajusta automáticamente siempre que se conecta la alimentación).



USING THE ACCOMPANIMENT SECTION

Rhythm Accompaniment Selecting an Accompaniment Style

The PSR-27 provides 16 different accompaniment styles that can be selected simply by pressing the appropriate button (§).

DIE BEGLEITUNGS-FUNKTIONEN

Schlagzeugbegleitung Wahl des Begleitungsstils

Beim PSR-27 können Sie durch Drücken der entsprechenden ACCOMPANI-MENT SELECT-Taste ⑤ zwischen 16 Begleitstilen wählen.

UTILISATION DE LA SECTION D'ACCOMPAGNE-MENT

Accompagnement rythmique Sélection d'un style d'accompagnement

Le PSR-27 offre 16 styles d'accompagnement différents qui peuvent être sélectionnés en appuyant sur la touche ⑤correspondante.

EMPLEO DE LA SECCION DE ACOMPAÑAMIEN -TO

Acompañamiento rítmico Selección de un estilo de acompañamiento

El PSR-27 ofrece 16 estilos de acompañamiento distintos que pueden seleccionarse presionando simplemente el botón apropiado.

ACCOMPANIMENT STYLE SELECT



- When the power is initially turned ON, the DISCO accompaniment style is automatically selected.
- * Only one accompaniment style can be selected at a time.

Adjusting the Accompaniment Volume

The PSR-27 ACCOMPANIMENT VOLUME control (a) lets you independently adjust the volume of the accompaniment sound, making it possible to set the optimum balance between the accompaniment and notes you play on the keyboard.

- * Beim Einschalten des Keyboards wird der Stil DISCO automatisch vorgewählt.
- * Sie können jeweils nur einen Begleitungsstil auf einmal wählen.

Einstellen der Begleitungslautstärke

Mit dem ACCOMPANIMENT VOLU-ME-Regler () des PSR-27 können Sie die Lautstärke der Begleitung getrennt einstellen und somit das Lautstärkeverhältnis zwischen Begleitung und Keyboardspiel optimal abgleichen.

- Le style d'accompagnement DISCO est automatiquement sélectionné à la mise sous tension.
- Il n'est possible de sélectionner qu'un seul style d'accompagnement à la fois.


Réglage du volume de l'accompagnement

La touche ACCOMPANIMENT VOLUME ① permet de régler indépendamment le volume de l'accompagnement, ce qui permet de produire un équilibre optimal entre le volume de l'accompagnement et celui des notes jouées sur le clavier.

- * Cuando se conecta la alimentación, se selecciona automáticamente el estilo de acompañamiento DISCO.
- * Sólo puede seleccionarse un estilo de acompañamiento a la voz.

Ajuste del volumen del acompañamiento

El control ACCOMPANIMENT VOLUME (del PSR-27 le permite ajustar independientemente el volumen del sonido de acompañamiento, siendo de este modo posible ajustar el balance óptimo entre el acompañamiento y las notas que usted toca en el teclado.



Setting the Tempo

Press the TEMPO ▲ button ⑥ to increase the tempo, or the TEMPO ▼ button to decrease the tempo.

Einstellen des Tempos


Durch Drücken der TEMPO-Taste ▲ ⑥ erhöhen Sie und durch die TEMPO-Taste ▼ vermindern Sie das Tempo der Begleitung.

Réglage du tempo

Appuyer sur la touche TEMPO ▲ ⑥ pour accélérer le tempo et sur la touche TEMPO ▼ pour le ralentir.

Ajuste del tempo

Presione el botón ▲ de TEMPO ⑤ para aumentar el tempo, o el botón ▼ de TEMPO para reducirlo.



The selected tempo will be displayed on the VOICE/TEMPO display

while the TEMPO

or ▼ button (§) is pressed as follows:

Das gewählte Tempo wird vom ACCOMPANIMENT VOICE/TEMPOE


▲ Display ② folgendermaßen während dem Drücken einer der TEMPO ▼
Tasten ⑥ angezeigt:

Le tempo sélectionné est indiqué de la manière suivante sur l'affichage VOICE/TEMPO Ø pendant que la touche TEMPO ▲ ou ▼ ⑥ est maintenue enfoncée.

El tempo seleccionado se visualizará en el visualizador VOICE/TEMPO

mientras se presiona el botón ▲ o ▼ de TEMPO

del modo siguiente:



The available tempo range is from 40 to 280 beats per minute. 120 is the "normal" tempo value. The normal tempo (120) can be recalled at any time by pressing both the TEMPO ▲ and ▼ buttons ⑤ at the same time (the tempo is automatically set to 120 whenever the power switch is turned ON).

- * It is also possible to adjust the tempo after starting playback of the accompaniment. This allows you to set the optimum tempo by ear.
- * About 1 second after the tempo value has been set, the display will revert to the voice number.

Der Einstellbereich liegt zwischen 40 und 280 Taktschlägen pro Minute. Das Normaltempo, das beim Wählen eines Stils automatisch eingestellt wird, ist 120 Taktschläge pro Minute. Das Normaltempo kann durch gleichzeitiges Drücken der TEMPO-Tasten ▲ und ▼ (§) jederzeit rückgerufen werden. Beim Einschalten des PSR-27 wird automatisch das Normaltempo von 120 eingestellt.

- * Sie können das Tempo auch nach dem Starten der Begleitung verändern, wodurch Sie es optimal nach Gehör einstellen können.
- * Ca. 1 Sekunde nach der Tempoeingabe zeigt das Display wieder die Stimmennr.

La plage de réglage du tempo va de 40 à 280 temps par minute. La valeur "normale" du tempo est de 120. Le tempo normal (120) peut être rétabli à tout moment en appuyant simultanément sur les touches TEMPO ▲ et ▼ (§) (à la mise sous tension le tempo est automatiquement réglé à 120).

- Il est également possible de régler le tempo après le début de l'accompagnement. Ceci permet de régler le tempo à l'oreille.
- * Une fois que le tempo a été réglé l'affichage revient à l'indication de la voix au bout de 1 seconde environ.

El margen de tempo disponible es de 40 a 280 tiempos por minuto. 120 es el valor del tempo "normal".

El tempo normal (120) podrá reactivarse en cualquier momento presionando los botones ▲ y ▼ de TEMPO (§) al mismo tiempo (el tempo se ajusta automáticamente al valor normal de 120 siempre que se conecta el interruptor de la alimentación).

- * Aproximadamente 1 segundo después de haber ajustado el valor del tempo, el visualizador volverá al número de voz.
- * También es posible ajustar el tempo después de haber iniciado la reproducción del acompañamiento. De este modo usted podrá ajustar a oído el tempo más apropiado.

Starting the Accompaniment

Press the START button (1) to start the selected accompaniment immediately, or press the SYNCHRO START (7) button if you want the accompaniment to start when you play the first note on the Auto Bass Chord keys (2). If you press the SYNCHRO START button, the leftmost dot in the VOICE/TEMPO display (2) will flash at the selected tempo.

Auslösen der Begleitung


Wenn Sie die gewählte Begleitung direkt starten wollen, müssen Sie nur die START-Taste (Dantippen. Falls die Begleitung jedoch erst mit dem Anschlagen der ersten Note im AUTO BASS CHORD (D-Manualbereich einsetzen soll, müssen Sie stattdessen SYNCHRO START (Ddrücken. Wenn Sie die Taste SYNCHRO START betätigen, blinkt der Punkt ganz links im VOICE/TEMPO-Display (Dim gewählten Tempo.

Début de l'accompagnement

Appuyer sur la touche START (1) pour lancer immédiatement l'accompagnement sélectionné, ou appuyer sur la touche SYNCHRO START (1) pour que l'accompagnement commence lorsque la première note est jouée sur la section AUTO BASS CHORD (2) du clavier. Lorsque la touche SYNCHRO START a été solficitée, le point le plus à gauche de l'affichage VOICE/TEMPO (2) se met à clignoter au tempo sélectionné.

Inicio del acompañamiento

Presione el botón START (para iniciar inmediatamente el acompañamiento seleccionado, o presione el botón SYNCHRO START () si desea que se inicie el acompañamiento cuando usted toca la primera nota de las teclas de AUTO BASS CHORD (). Si presiona el botón SYNCHRO START, el punto de la izquierda del visualizador VOICE/TEMPO () parpadeará en el tempo seleccionado.



* Die zwei LED-Punkte im ACCOMPANIMENT VOICE/TEMPO-Display Øgeben eine visuelleTempoanleitung, wie folgt: * Les deux LED situées à la partie inférieure de l'affichage VOICE/TEMPO
② donnent une indication visuelle du tempo sélectionné de la manière suivante:

Los dos puntos LED de la parte inferior del visualizador de VOICE/TEMPO @proporcionan una inicación visual del tempo seleccionado del modo siguiente:









The above 4 beats (one 4/4 measure) repeat.

- * If the AUTO BASS CHORD selector ③ is set to OFF, the accompaniment will consist only of rhythm (drums & percussion) sounds. Operation of the AUTO BASS CHORD SINGLE FINGER and FINGERED modes is described on page 22 and 24.
- A different accompaniment style can be selected at any time while the accompaniment is playing.

Die obigen 4 Taktschläge (ein 4/4-Takt) werden wiederholt.

- * Falls der AUTO BASS CHORD-Wähler (1) auf OFF steht, besteht die Begleitung nur aus Schlagzeug und Percussion. Der SINGLE FINGERund FINGERED-Modus der AUTO BASS CHORD-Funktion sind auf Seite 22 und 24 erklärt.
- * Während der Wiedergabe der Begleitung kann jederzeit auf einen anderen Begleitungsstil geschaltet werden.

Ces 4 temps (1 mesure de 4/4) se répètent.

- * Si le sélecteur AUTO BASS CHORD ③
 est mis sur la position OFF,
 l'accompagnement ne comprendra que
 des sons rythmiques (batterie et
 percussion). Les modes
 ACCOMPAGNEMENT A UN SEUL
 DOIGT et ACCOMPAGNEMENT A
 PLUSIEURS DOIGTS sont décrits aux
 pages 22 et 24.
- Un style d'accompagnement différent peut être sélectionné à tout moment pendant que l'accompagnement joue.

Los cuatro tiempos de arriba (un compás de 4/4) se repiten.

- El el selector AUTO BASS CHORD (3) se pone en la posición OFF, el acompañamiento constará sólo del sonido del ritmo (batería y percusión). La operación de los modos AUTO BASS CHORD en SINGLE FINGER y FINGERED se describe en la página 22 y 24.
- * Puede seleccionarse un estilo de acompañamiento distinto en cualquier momento mientras se reproduce el acompañamiento.

Starting the Accompaniment with an Introduction

Any of the PSR-27 accompaniment patterns can be started with a 1-measure introductory pattern by pressing either the INTRO/FILL IN ⑦ or INTRO/ENDING ⑧ button before pressing the START ⑩ or SYNCHRO START ⑨ button.

Beginnen der Begleitung mit Auftakt


Wenn Sie vor dem Drücken der START-(1) oder SYNCHRO START-Taste (3) die INTRO/FILL IN- (7) oder INTRO/ ENDING-Taste (8) antippen, beginnt die Begleitung mit einem 1-taktigen Auftakt.

Début de l'accompagnement avec introduction

Tous les styles d'accompagnement du PSR-27 commenceront avec une introduction de 1 mesure iorsque la touche INTRO/FILL IN ① ou INTRO/ENDING ⑧ est sollicitée avant la touche START ⑩ ou la touche SYNCHRO START ⑨.

Inicio del acompañamiento con una introducción

Cualquiera de los patrones de acompañamiento del PSR-27 puede iniciarse con un patrón de introducción de 1 compás presionando el botón INTRO/FILL IN () o INTRO/ENDING () antes de presionar el botón START () o SYNCHRO START ().



Adding Fill-ins

To add a fill-in (rhythm variation) at any time while the accompaniment is playing, press the INTRO/FILL IN button (1). The fill-ins have a maximum length of one measure, but the actual length depends on precisely when in the current measure you press a FILL IN button (i.e. the fill-in lasts from the point at which the button is pressed until the end of the current measure). You can stop a fill-in pattern before the current measure by pressing the FILL IN button a second time. If you hold one of the FILL IN buttons, the fill-in pattern will repeat until the button is released.

Einfügen von Fill-ins

Sie können jederzeit während der Begleitung ein Fill-in (Rhythmusvariation) einfügen, indem Sie die INTRO/ FILL IN-Taste (7) antippen. Das Fill-in geht maximal über einen ganzen Takt. die genaue Länge hängt jedoch vom Zeitpunkt ab. zu dem Sie die Taste antippen. Das Fill-in dauert vom Zeitpunkt des Tastendrucks bis zum Ende des gegenwärtigen Takts. Sie können ein Fill-in vor dem Taktende abbrechen, indem Sie die INTRO/FILL IN-Taste ein zweites Mal drücken. Wenn Sie die Taste kontinuierlich drücken, wiederholt sich das Fill-in, bis Sie die Taste loslassen.

Addition de fill-ins

Appuyer sur la touche INTRO/FILL IN (1) pour introduire un fill-in (variation rythmique) à tout moment pendant la reproduction d'un accompagnement. Bien que le fill-in ait une durée maximale de 1 mesure, sa durée réelle dépend du moment de la mesure où la touche FILL IN a été sollicitée (le fill-in commence au moment où la touche est sollicitée et se termine à la fin de la mesure en cours). L'addition de fill-in peut être arrêtée avant la fin de la mesure en appuyant une deuxième fois sur la touche FILL IN. Si la touche FILL IN est maintenue enfoncée, le fill-in sera répété jusqu'à ce que la touche soit relâchée.

Adición de rellenos

Para añadir un relleno (variación rítmica) en cualquier momento durante la interretación del acompañamiento. prsione el botón INTRO/FILL IN (7). Los rellenos tienen una longitud máxima de un compás, pero la duración real depende de la precisión con la que usted presiona el botón FILL IN en el compás actual (es decir, el relleno dura desde el punto en que se presiona el botón hasta el final del compás actual). Usted podrá detener un patrón de relleno antes del compás actual presionando otra vez el botón FILL IN. Si usted retiene uno de los botones FIL IN, el patrón de relleno se repetirá hasta que se suelte el botón.



Stopping the Accompaniment

An accompaniment in progress can be stopped immediately by pressing the STOP button ①, or it can be stopped with a two-measure ending by pressing the INTRO/ENDING button ③. If the INTRO ENDING button is used, the ending will start from the current measure if the button is pressed during the first half of the measure, or from the beginning of the next

Stoppen der Begleitung

Eine Begleitung kann durch Drücken der STOP-Taste (f) direkt gestoppt werden. Wenn Sie jedoch INTRO/ENDING (f) drücken, wird zunächst ein zweitaktiger Schlußtakt gespielt, bevor die Begleitung stoppt. Wenn Sie die INTRO/ENDING-Taste in der ersten Hälfte des gegenwärtigen Takts drücken, beginnt die Schlußsequenz in diesem Takt. Wird

Arrêt de l'accompagnement

Un accompagnement peut être arrêté immédiatement en appuyant sur la touche STOP (1), ou il peut être arrêté avec un ending de 2 mesures en appuyant sur la touche INTRO/ENDING (8). Si la touche INTRO/ENDING est sollicitée pendant la première moitié d'une mesure, l'ending commencera pendant cette mesure, alors qu'il commencera sur le premier temps de

Parada del acompañamiento

Un acompañamiento puede detenerse inmediatamente presionando el botón STOP (1), o puede detenerse con un coda de dos compases presionando el botón INTRO/ENDING (8). Si se usa el botón INTRO/ENDING, la coda se iniciará desde el compás actual si se presiona el botón durante la primera mitad del

measure if the button is pressed during the second half of the current measure.

die Taste in der zweiten Hälfte des gegenwärtigen Takts gedrückt, beginnt der Schlußtakt mit Anfang des nächsten Takts.

la mesure suivante, si la touche INTRO/ENDING est sollicitée pendant la deuxième moitié de la mesure.

compás, o desde el principio del compás siguiente si se presiona el botón durante la segunda mitad del compás actual.





är Accompagnement manuel

Le PSR-27 permet de jouer deux voix simultanément: une voix de la main gauche et une voix de la main droite. La voix d'accompagnement peut être jouée sur la section AUTO BASS CHORD allant jusqu'au repère "]" situé immédiatement au-dessus du clavier. Il est possible de sélectionner n'importe laquelle des 100 voix du PSR-27 pour la section haute du clavier, alors que la voix de la section basse sera déterminée par le style d'accompagnement sélectionné.

Acompañamiento de bajo manual


El PSR-27 le permitirá tocar dos voces a la vez; una voz de bajo con la mano izquierda y otra con la derecha. La voz de bajo puede tocarse en las teclas de AUTO BASS CHORD ② hasta la marca "l" inmediatamente encima del teclado. Usted podrá seleccionar cualquiera de las 100 voces del PSR-27 para tocar en la sección superior del teclado, pero la voz de bajo queda determinada por el estilo de acompañamiento que usted selecciona.

Manual Bass

The PSR-27 allows you to play two voices at once — a bass voice with the left hand and one with the right. The bass voice can be played on the Auto Bass Chord keys
(2), up to the "]" marking immediately above the keyboard. You can select any of the PSR-27's 100 voices to play on the upper section of the keyboard, but the bass voice is determined by the accompaniment style you select.

Manualteilung für manuelle Baßbegleitung

Mit der BASS MANUAL-Funktion des PSR-27 können Sie zwei Stimmen zugleich spielen: eine Melodiestimme im rechten Manualbereich und eine Baßstimme im linken. Die Baßstimme wird in dem durch Auto Bass Chord gekennzeichneten und durch die Markierung Tabgegrenzten Manualbereich gespielt. Für den rechten Manualbereich können Sie eine der 100 Stimmen des PSR-27 wählen, die Baßstimme ist jedoch durch den gewählten Begleitstil vorgegeben.




- Select the MANUAL BASS Mode Slide the AUTO BASS CHORD selector (3) to the MANUAL BASS position.
- L Auf MANUAL-Modus schalten. Schieben Sie den AUTO BASS CHORD-Wähler (3) in die MANUAL BASS-Stellung.
- Sélectionner le mode MANUAL BASS

Faire coulisser le sélecteur AUTO BASS CHORD ③ sur la position MANUAL BASS.

1. Seleccione el modo de MANUAL BASS.

Deslice el selector AUTO BASS CHROD (3) a la posición MANUAL BASS.



2. Select an ACCOMPANIMENT STYLE

If you intend to use the MANUAL BASS feature while a rhythm accompaniment is playing, simply select the desired accompaniment style. If you do not intend to use rhythm accompaniment, try pressing different ACCOMPANIMENT STYLE buttons (§) and playing a few notes on the lower (Auto Bass Chord) section of the keyboard each time. Each ACCOMPANIMENT STYLE button will produce a different bass voice, so try a few until you find the one you want to use.

- Select an Upper Keyboard Voice
 Select the desired upper voice in the
 normal way (if the DUAL effect is
 selected, you can select two voices
 one after the other).
- 4. Adjust the Volume Balance
 In the MANUAL mode, the volume of
 the lower keyboard bass voice is
 controlled by the ACCOMPANIMENT
 VOLUME control (). Use the
 ACCOMPANIMENT VOLUME and
 MASTER VOLUME controls () to set
 up the desired balance between the
 lower and upper keyboard voices.
- In the MANUAL BASS mode, the maximum number of notes that can be played simultaneously on the upper keyboard is 4. If the DUAL VOICE feature is used at the same time, the maximum number of simultaneous upper-keyboard notes is 2.

- 2. Einen Begleitstil wählen. Falls Sie die manuelle Baßbegleitung zu einer Rhythmusbegleitung spielen wollen, müssen Sie nur den Begleitstil wählen. Falls Sie keine Rhythmusbegleitung wünschen. sollten Sie verschiedene ACCOMPANIMENT STYLE-Tasten (5) drücken, und jeweils ein paar Noten im AUTO BASS CHORD-Bereich anschlagen. Jeder Begleitstil resultiert in einer anderen Baßstimme, weshalb Sie ein paar Stile versuchen sollten, bis Sie die richtige Stimme gefunden haben.
- 3. Eine Stimme für den oberen Manualbereich wählen.
 Wählen Sie dann die Stimme für den oberen Manualbereich mit dem normalen Verfahren. Bei zugeschaltetem DUAL VOICE-Effekt können Sie zwei Stimmen nacheinander wählen.
- 4. Abstimmen der Lautstärke von oberer und unterer Stimme Im MANUAL BASS-Modus wird die Lautstärke der Stimme des unteren Manualbereichs über den ACCOMPANIMENT VOLUME-Regler (Deingestellt. Verwenden Sie den ACCOMPANIMENT VOLUME- und den MASTER VOLUME- und den MASTER VOLUME-Regler (D., um das Lautstärkeverhältnis zwischen Baß und Melodiestimme(n) abzustimmen.
- * Im MANUAL BASS-Modus können auf der oberen Manualhälfte maximal 4 Noten zugleich erzeugt werden. Bei aktiviertem DUAL VOICE-Effekt reduziert sich die Anzahl der gleichzeitig spielbaren Noten auf 2.

- 2. Sélectionner un style d'accompagnement Pour utiliser la fonction MANUAL BASS pendant la reproduction d'un accompagnement rythmique. sélectionner simplement le style d'accompagnement souhaité. Appuver sur diverses touches ACCOMPANIMENT STYLE (5) et essaver à chaque fois de jouer quelques notes sur la section basse (AUTO BASS CHORD) du clavier. Chaque touche ACCOMPANIMENT STYLE produit une voix de basse différente, en essayer donc plusieurs pour choisir celle qui convient.
- 3. Sélectionner une voix pour la section haute
 Sélectionner la voix de la section haute de la manière normale (lorsque la fonction DUAL a été activée, il est possible de sélectionner deux voix l'une après l'autre).
- 4. Régler l'équilibre du volume
 En mode MANUAL, le volume de la
 voix de la section basse du clavier
 peut être réglé à l'aide de la
 commande ACCOMPANIMENT
 VOLUME (1). Utiliser les
 commandes ACCOMPANIMENT
 VOLUME et MASTER VOLUME (2)
 pour établir l'équilibre entre la voix de
 la section basse et celle de la section
 haute.
- * En mode MANUAL BASS, le nombre maximal de notes pouvant être jouées simultanément sur la section haute du clavier est de 4. Lorsque la fonction DUAL VOICE est utilisée, le nombre maximal de notes pour la section haute du clavier est de 2.

- 2. Seleccione un
 ACCOMPANIMENT STYLE.
 Si intenta emplear la función
 MANUAL BASS mientras se está
 tocando un acompañamiento
 rítmico, pruebe presionando
 botones de ACCOMPANIMENT
 STYLE (5) distintos y tocando
 algunas notas en la sección inferior
 (AUTO BASS CHORD) del teclado
 cada vez. Cada botón de
 ACCOMPANIMNET STYLE
 produce una voz de bajo distinta,
 por lo que usted podrá probar
 algunas hasta que encuentre la que
- 3. Seleccione la voz del teclado superior
 Seleccione la voz del teclado superior en la forma normal (si se selecciona el efecto DUAL, usted podrá selecciona dos voces, una después de otra).

desea utilizar.

- 4. Ajuste el balance del volumen.
 En el modo MANUAL, el volumen
 de la voz de bajo del teclado inferior
 se controla con el control
 ACCOMPANIMEN VOLUME (1).
 emplee los controles
 ACCOMPANIMENT VOLUME y
 MASTER VOLUME (2) para ajustar
 el balance deseado entre las voces
 del teclado inferior y superior.
- * En el modo MANUAL BASS, el número máximo de notas que pueden tocarse simultáneamente en el teclado superior es de 4. Si se usa la función DUAL VOICE al mismo tiempo, el número máximo de notas simultáneas del teclado superior es de 2.

Try playing this in the Manual Bass mode.

(A Little Brown Jog)

Play the bass part on the lower keyboard and the melody part on the upper keyboard.

Panel Settings

Accompaniment Style: Swing

Tempo: 16 (= 120)

AUTO BASS CHORD Selector: MANUAL BASS

position

Upper Voice: 30 Clarinet

Versuchen Sie einmal dieses Stück im SPLIT-Modus zu spielen

(A Little Brown Jug)

Spielen Sie die Baßstimme im tiefen und die Melodiestimme im oberen Manualbereich.

Einstellungen

Begleitungsstil: Swing

Tempo: 16 (=120)

AUTO BASS CHORD-Wähler: MANUAL

BASS-Position

Stimme für oberen Manualbereich: 30 Clarinet

Essayer de jouer ceci en mode BASS MANUAL (A Little Brown Jua)

Jouer la partie basse sur la section basse et la mélodie sur la section haute du clavier.

Réglages de panneau

Style d'accompagnement: Swing

Tempo: 16 (= 120)

Sélecteur AUTO BASS CHORD: Position

MANUAL BASS

Voix section haute: 30 Clarinet

Intente tocar esto en el modo MANUAL BASS (A Little Brown Jug)

Toque la parte del bajo en la sección del teclado inferior y la parte de la melodía en el teclado superior.

Ajustes del panel

Estilo de acompañamiento: Swing

Tempo: 16 (= 120)

Selector AUTO BASS CHORD: Posición

MANUAL BASS

Voz superior: 30 Clarinet



Auto Bass Chord Accompaniment

The PSR-27 includes a sophisticated Auto Bass Chord accompaniment system that can provide automated bass and chordal backing in a number of ways.

* The maximum number of notes that can be played simultaneously on the PSR-27 keyboard is reduced when the Auto Bass Chord feature is used.

Auto-Baß/ Akkordbegleitung

Das PSR-27 bietet Ihnen interessante automatische Baß- und Akkordbegleitungsfunktionen, die Ihnen beim Spielen auf verschiedenste Weise Baß- und Akkordbegleitung liefern.

* Die maximale Anzahl von Noten, die simultan gespielt werden kann, verringert sich wenn die AUTO BASS CHORD-Funktionen aktiviert werden.

Accompagnement automatique

Le PSR-27 offre un système sophistiqué d'accompagnement automatique AUTO BASS CHORD permettant de produire un accompagnement en accords et basses automatique de diverses manières.

* Le nombre maximal de notes pouvant être jouées simultanément sur le clavier du PSR-27 est réduit lorsque la fonction AUTO BASS CHORD est utilisée.

Acompañamiento automático de bajo y acordes

El PSR-27 incluye un sistema de acompañamiento sofisticado automático de bajo y acordes que puede proporcionar el bajo y los acordes automáticos de muchas formas.

* El número máximo de notas que pueden tocarse simultáneamente en el teclado del PSR-27 se reduce cuando se usa la característica de bajo y acordes automáticos.

SINGLE FINGER ACCOMPANIMENT

SINGLE FINGER accompaniment makes it simple to produce beautifully orchestrated accompaniment using major, seventh, minor and minor-seventh chords by pressing a minimum number of keys in the Auto Bass Chord Keys section @of the keyboard. The bass and chord accompaniment produced is perfectly matched to the currently selected accompaniment style.

 Select the SINGLE FINGER Mode Slide the AUTO BASS CHORD selector (3) to the SINGLE FINGER position.

SINGLE FINGER-FUNKTION

Mit der SINGLE FINGER-Funktion können Sie ganz einfach eine interessante, im Takt erklingende Orchesterbegleitung aus Dur-, Septimen-, Moll- und Moll-Septimenakkorden erzeugen, indem Sie nur maximal drei Tasten im AUTO BASS CHORD-Manualbereich Dzugleich anschlagen, während eine Baßlinie automatisch dazu gespielt wird. Die Baß/Akkordbegleitung ist exakt auf den gewählten Begleitungsstil abgestimmt.

 Auf SINGLE FINGER-Modus schalten.
 Schieben Sie den AUTO BASS

Schieben Sie den AUTO BASS CHORD-Wähler (3) in die Stellung SINGLE FINGER.

ACCOMPAGNEMENT A UN SEUL DOIGT

L'accompagnement en mode SINGLE FINGER permet de produire facilement un très bel accompagnement orchestral, utilisant des accords majeur, septième, mineur et septième mineure, en appuyant sur un nombre minimal de touches de la section AUTO BASS CHORD @du clavier.´ L'accompagnement en accords et basses produit s'harmonise toujours parfaitement au style d'accompagnement sélectionné.

1. Sélectionner le mode SINGLE FINGER


Faire coulisser le sélecteur AUTO BASS CHORD ③ sur la position SINGLE FINGER.

ACOMPAÑAMIENTO DE UN DEDO

El acompañamiento SINGLE FINGER simplifica la producción de bellos acompañamiento orquestales empleando acordes mayores, de séptima, menores y menores de séptima, presionando un número mínimo de teclas en la sección de teclas de acompañamiento automático de bajo y acordes ② del teclado. El acompañamiento de bajo y acordes producido se adapta perfectamente con el estilo de acompañamiento actualmente seleccionado.

1. Seleccione el modo SINGLE FINGER.

Deslice el selector AUTO BASS CHORD (3) a la posición SINGLE FINGER.



- Select an Accompaniment Style
 Select the desired accompaniment
 style in the normal way. Although you
 can select the melody (upper
 keyboard) voice you intend to use,
 the PSR-27 automatically determines
 the voices to be used for the
 accompaniment bass and chords
 according the accompaniment style
 you select.
- 3. Start the Accompaniment
 Press the START button (1),
 SYNCHRO START button (2) or one
 of the INTRO buttons (7) (3) to
 determine how the accompaniment
 will be started. If you press the
 START button, the rhythm will begin
 playing immediately without chordal
 accompaniment.

2. Einen Begleitstil wählen.

Wählen Sie einen Begleitstil, wie an vorangehender Stelle erklärt. Sie können zwar für die obere, d. h. rechte Manualhälfte eine Stimme wählen, das PSR-27 wählt jedoch automatisch die Stimmen für Baßund Akkordbegleitung entsprechend dem gewählten Begleitstil.

3. Die Begleitung starten.
Drücken Sie START (1), SYNCHRO
START (1) oder eine der INTROTasten (1) (8), um festzulegen, wie
die Begleitung einsetzen soll. Wenn
Sie die START-Taste drücken,
beginnt die Rhythmusbegleitung
sofort ohne Akkordspiel.

Sélectionner un style d'accompagnement.

Sélectionner le style d'accompagnement de la manière normale. La voix qui sera utilisée pour la mélodie (section haute du clavier) peut être sélectionnée, alors que celle qui sera utilisée pour l'accompagnement en accords et basses sera automatiquement sélectionnée par le PSR-27 en fonction du style d'accompagnement sélectionné.

3. Lancer l'accompagnement
Appuyer sur la touche START (1), sur
la touche SYNCHRO START (3), ou
sur l'une des touches INTRO (7) ou (8)
pour déterminer comment
l'accompagnement sera lancé.
Lorsque la touche START est
sollicitée, le rythme commence
immédiatement sans
accompagnement en accords.

2. Seleccione un estilo de acompañamiento

Seleccione el estilo de acompañamiento deseado de la forma normal. Aunque usted puede seleccionar la voz de la melodía (teclado superior) deseada, el PSR-27 determina automáticamente las voces a usarse para el acompañamiento de bajo y acordes de acuerdo con el estilo de acompañamiento seleccionado.

3. Inicie el acompañamiento
Presione el botón START (1), el
botón SHYNCRO START (3) o uno
de los botones INTRO (7) (3) para
determinar cómo se iniciará el
acompañamiento. Si presiona el
botón START, el ritmo se iniciará
inmediatamente sin
acompañamiento de acordes.

4. Press a Key in the Auto Bass
Chord Keys Section (2)
Pressing any of the 19 lowest keys
on the keyboard will cause the
automatic chord and bass
accompaniment to begin. If you press
a "C" key, for example, a C-major
accompaniment will be played. Press
another key in the Auto Bass Chord
Keys section to select a new chord.
The key you press will always
determine the "root" of the chord

played (i.e. "C" for a C chord).

4. Eine Taste im AUTO BASS CHORD-Manualbereich anschlagen


Wenn Sie eine der 19 tiefsten
Tasten auf dem Manual
anschlagen, setzt die
Rhythmusbegleitung mit Bass und
Akkorden ein. Wenn Sie z. B. ein
"C" anschlagen, spielt die
Begleitung mit C-Dur Akkorden
und entsprechender Baßlinie. Um
auf einen anderen Akkord zu
wechseln, müssen Sie nur eine
andere Taste im AUTO BASS
CHORD-Feld anschlagen. Die
gedrückte Taste bestimmt jeweils
den Grundton des gespielten
Akkords (z. B. C für C-Akkorde).

 Appuyer sur une touche de la section AUTO BASS CHORD du clavier

Le fait d'appuyer sur l'une des 19 touches graves du clavier lance l'accompagnement en accords et basses automatique. Si on appuie sur une touche "Do", par exemple, un accompagnement en Do majeur sera joué. Appuyer sur une autre touche de la section AUTO BASS CHORD du clavier pour sélectionner un autre accord. La touche enfoncée détermine toujours la note fondamentale de l'accord joué (par ex. "Do" pour un accord en Do).

 Pulse una tecla de la sección de acompañamiento automático de bajo y acordes ⁽²⁾

Al presionar cualquiera de las 19 teclas inferiores del teclado hará que se inicie el acompañamiento automático de bajo y acordes. Si presiona una tecla "C", por ejemplo, se tocará un acompañamiento el C mayor. Presione otra tecla de la sección de acompañamiento automático de bajo y acordes para seleccionar un nuevo acorde. La tecla que usted presione siempre determinará la "raíz" del acorde tocado (es decir, "C" para un acorde de C).



Playing Minor, Seventh, and Minorseventh Chords in the Single-finger Mode

- For a minor chord, press the root key and the first black key to its left.
- For a seventh chord, press the root key and the next white key to its left.
- For a minor-seventh chord, press the root key and both the next white and black keys to its left.

Spielen von Moll-, Septimen- und Moll-Septimenakkorden im SINGLE FINGER-Modus,


- Für Moll-Akkorde den Grundton und die nächste schwarze Taste links davon anschlagen.
- Für Septimenakkorde den Grundton und die nächste weiße Taste links davon anschlagen.
- Für Moll-Septimenakkorde den Grundton und die nächste weiße und schwarze Taste links davon anschlagen.


Exécution d'accords mineur, septième et septième mineure en mode SINGLE FINGER


- Pour un accord mineur, appuyer sur la touche de la note fondamentale et sur la touche noire immédiatement à gauche.
- Pour un accord septième, appuyer sur la touche de la note fondamentale et sur la touche blanche immédiatement à gauche.
- Pour un accord septième mineure, appuyer sur la touche de la note fondamentale et sur la touche blanche et la touche noire immédiatement à gauche.

Interpretación de acordes menores, de séptima, y menores de séptima en el modo SINGLE FINGER

- Para un acorde menor, presione la tecla de raíz y la primera tecla negra de su izquierda.
- Para un acorde de séptima, presione la tecla de raíz y la tecla blanca de su lado de la izquierda.
- Para un acorde menor de séptima, presione la tecla de raíz y las teclas blanca y negra de su lado de la izquierda.







- * The automatic accompaniment will continue playing even if you lift your fingers from the Auto Bass Chord keys ? You only need to press the Auto Bass Chord keys when changing cords.
- 5. Stop the Auto Accompaniment

 Press the STOP button ① or
 INTRO/ENDING button ② to stop the
 Accompaniment.
- * The FILL IN button () can be used in the Auto Bass Chord mode to create pattern variations in exactly the same way that they are used with rhythm accompaniment patterns (refer to the "Adding Fill-ins" section on page 18 for details).

Setting the Accompaniment Volume

Set the volume of the Auto
Accompaniment sound using the
ACCOMPANIMENT VOLUME control (1).
The MASTER VOLUME control (2) can be
used to set the overall volume level.

Setting the Tempo

Use the TEMPO controls (§) to set the desired accompaniment tempo (see "Setting the Tempo" on page 15 for details).

FINGERED ACCOMPANIMENT

The FINGERED mode is ideal if you already know how to play chords on a keyboard, since it allows you to supply your own chords for the Auto Bass Chord feature.

- * Die automatische Begleitung spielt auch nach Loslassen der AUTO BASS CHORD-Tasten @ weiter. Sie müssen nur Tasten drücken, wenn Sie den Akkord wechseln wollen.
- 5. Stoppen der automatischen Begleitung Zum Stoppen der Begleitung die STOP-Taste (Doder die
- * Die FILL IN-Taste () kann wie bei der Rhythmusbegleitung auch während der AUTO BASS CHORD-Begleitung zum Variieren der Begleitmuster verwendet werden (siehe "Hinzufügen von Fill-ins" auf Seite 18)

INTRO/ENDING-Taste (8) drücken.

Einstellen der Begleitungslautstärke

Die Lautstärke der Begleitung kann mit dem ACCOMPANIMENTVOLUME-Regler () eingestellt werden. Die Gesamtlautstärke hingegen wird vom MASTER VOLUME-Regler (2) festgelegt.

Einstellen des Tempos

Stellen Sie das Tempo der Begleitung mit den TEMPO-Tasten (§) ein (siehe Einzelheiten hierzu unter "Einstellen des Tempos" auf Seite 15).

FINGERED-FUNKTION

Der FINGERED-Modus eignet sich besonders für diejenigen, die bereits die Akkordgriffe beherrschen und eigene Akkorde für die Auto-Baß/Akkordbegleitung liefern können.

- * L'accompagnement automatique se poursuivra même une fois que les touches de la section AUTO BASS CHORD @sont relâchées. Il n'est nécessaire d'appuyer sur ces touches que pour changer d'accords.
- 5. Arrêter l'accompagnement automatique
 Appuyer sur la touche STOP ① ou INTRO/ENDING ③ pour arrêter l'accompagnement.
- * En mode AUTO BASS CHORD les touches FILL IN ① peuvent être utilisées pour créer de nouvelles variations rythmiques de la manière dont elles sont utilisées avec les patterns d'acompagnement rythmiques (Pour plus de détails, voir "Addition de fill-ins" à la page 18).

Réglage du volume de l'accompagnement

Régler le volume de l'accompagnement automatique à l'aide de la touche ACCOMPANIMENT VOLUME (1). La commande MASTER VOLUME (2) peut être utilisée pour régler le volume d'ensemble.

Régiage du tempo

Utiliser les commandes TEMPO (§) pour régler le tempo de l'accompagnement (Pour plus de détails, voir "Réglage du tempo" à la page 15).

ACCOMPAGNEMENT A PLUSIEURS DOIGTS

Le mode FINGERED est idéal pour ceux qui savent déjà jouer des accords sur un clavier, du fait qu'il permet de produire des accords personnels pour la fonction d'accompagnement automatique.

- * El acompañamiento automático seguirá aunque usted suelte las teclas de AUTO BASS CHORD . Usted sólo necesita presionar la teclas de acompañamiento automático de bajo y acordes para cambiar de acordes.
- 5. Pare el acompañamiento automático
 Presione el botón STOP (Î) o el botón INTRO/ENDING (Î) para detener el acompañamiento.
- El botón FILL IN ① puede usarse en el modo de acompañamiento automático de bajo y acordes para crear variaciones de patrones exactamente del mismo modo que cuando se usan patrones de acompañamiento rítmico (consulte la sección "Adición de rellenos" en la página 18 para más detalles).

Ajuste del volumen de acompañamiento

Ajuste el volumen del sonido del acompañamiento automático empleando el control ACCOMPANIMENT VOLUME (4). El control MASTER VOLUME (2) puede usarse para ajustar el nivel de volumen general.


Ajuste del tempo

Emplee los controles de TEMPO (§) para ajustar el tempo deseado del acompañamiento (vea "Ajuste del tempo" de la página 15 para más detalles).

ACOMPAÑAMIENTO PARA ACORDES

El modo FINGERED es ideal si usted ya sabe tocar acordes en un teclado, porque le permitirá suministrar sus propios acordes para la función de acompañamiento automático de bajo y acordes.

- Select the FINGERED Mode
 Slide the AUTO BASS CHORD
 selector ③ to the FINGERED
 position.
- 1. Auf FINGERED-Modus schalten. Schieben Sie den AUTO BASS CHORD-Wähler (3) in die Stellung FINGERED.
- Sélectionner le mode FINGERED Faire œulisser le sélecteur AUTO BASS CHORD (3) sur la position FINGERED.
- Seleccione el modo FINGERED.
 Deslice el selector AUTO BASS
 CHORD (3) a la posición
 FINGERED.



- 2. Select an Accompaniment Style
 Select the desired accompaniment
 style in the normal way. Although you
 can select the melody (upper
 keyboard) voice you intend to use,
 the PSR-27 automatically determines
 the voices to be used for the
 accompaniment bass and chords
 according the accompaniment style
 you select.
- 3. Start the Accompaniment
 Press the START button (1),
 SYNCHRO START button (2) or the
 INTRO button (2) to determine how
 the accompaniment will be started. If
 you press the START button, the
 rhythm will begin playing Immediately
 without chordal accompaniment.
- 4. Play a Chord on the Auto Bass Chord Keys 20

As soon as you play any chord in the Auto Bass Chord section of the keyboard, the PSR-27 will automatically begin to play the chord along with the selected rhythm and an appropriate bass line. The accompaniment will continue playing even if you release the Auto Bass Chord keys. When changing chords, be sure to release all keys before playing a new chord.

- 2. Einen Begleitstil wählen.
 Wählen Sie einen Begleitstil, wie an vorangehender Stelle erklärt. Sie können zwar für die obere, d. h. rechte Manualhälfte eine Stimme wählen, das PSR-27 wählt jedoch automatisch die Stimmen für Baß-und Akkordbegleitung entsprechend dem gewählten Begleitstil.
- Die Begleitung starten.
 Drücken Sie START (), SYNCHRO START () oder die INTRO-Taste (), um festzulegen, wie die Begleitung einsetzen soll. Wenn Sie die STARTTaste drücken, beginnt die Rhythmusbbegleitung sofort ohne Akkordspiel.


 Einen Akkord im AUTO BASS
- CHORD-Manualbereich 20 anschlagen. Sobald Sie im AUTO BASS CHORD-Manualbereich einen Akkord anschlagen, beginnt das PSR-27 diesen Akkord im gewählten Rhythmus zu spielen und liefert eine passende Baßlinie dazu. Die Begleitung setzt sich auch nach Loslassen der Tasten fort. Wenn Sie daher einen Akkordwechsel vornehmen wollen. müssen Sie zunächst alle Begleitakkordtasten vor dem Anschlagen des neuen Akkords loslassen.


2. Sélectionner un style d'accompagnement

Sélectionner le style d'accompagnement de la manière normale. La voix qui sera utilisée pour la mélodie (section haute du clavier) peut être sélectionnée, alors que celle qui sera utilisée pour l'accompagnement en accords et basses sera automatiquement sélectionnée par le PSR-27 en fonction du style d'accompagnement sélectionné.

- 3. Lancer l'accompagnement
 Appuyer sur la touche START (1), sur
 la touche SYNCHRO START (3), ou
 sur la touche INTRO (7) pour
 déterminer comment
 l'accompagnement sera lancé.
 Lorsque la touche START est
 sollicitée, le rythme commence
 immédiatement sans
 accompagnement en accords.
- 4. Jouer un accord sur les touches AUTO BASS CHORD
 Dès que l'on joue un accord sur la section AUTO BASS CHORD du clavier, le PSR-27 commence automatiquement à jouer l'accord, en même temps que le rythme sélectionné et une ligne de basses appropriée. L'accompagnement continue à être joué, même lorsque les touches AUTO BASS CHORD sont relâchées. Pour changer d'accord, relâcher toutes les touches avant de jouer un nouvel accord.

- 2. Seleccione un estilo de acompañamiento
 Seleccione el estilo de acompañamiento deseado de la forma normal. Aunque usted podrá seleccionar la voz deseada para la melodía (teclado superior), el PSR-27 determinará automáticamente las voces a utilizarse para el acompañamiento de bajo y acordes de acuerdo con el estilo de acompañamiento seleccionado.
- 3. Inicie el acompañamiento.
 Presione el botón START (1), el
 botón SHYNCRO START (1) o el
 botón INTRO (1) para determinar
 cómo se iniciará el
 acompañamiento. Si presiona el
 botón START, el ritmo se iniciará
 inmediatamente sin
 acompañamiento de acordes.
 4. Toque un acorde en las teclas
- de la sección de acompañamiento automático de bajo y acordes 20 Al presionar cualquiera acorde en la sección AUTO BASS CHORD del teclado, el PSR-27 iniciará automáticamente a tocar el acorde junto con el ritmo seleccionado v una línea de bajo apropiada. El acompañamiento seguirá tocando aunque usted suelte las teclas del acompañamiento automático de bajo v acordes. Cuando cambie de acordes, cerciórese de haber soltado todas las teclas antes de tocar un nuevo acorde.









The PSR-27 will accept the following chord types:

- Major
- Minor
- · Major seventh
- Minor seventh
- · Minor seventh flat five
- Seventh
- · Seventh suspended fourth
- All other FINGERED mode operations are the same as in the SINGLE FINGER mode.

Try playing this using the Single Finger Chord mode or Fingered mode.

(Brahms' Lullaby)

Play the chord part on the lower keyboard section and the melody part on the upper keyboard. Chords can be played using either the Single Finger or Fingered method.

Panel Settings

Accompaniment Style: Waltz

Tempo: 17 ($\rfloor = 126$)

AUTO BASS CHORD Selector: SINGLE

FINGER or FINGERED position

Upper Voice: 52 Whistle

Das PSR-27 erkennt die folgende Akkordtypen, obwohl die resultierende Begleitung stets in Dur. Moll oder Septimen angelegt ist.

- Dur
- Moll
- · Dur-Septimenakkord
- Moll-Septimenakkord
- · Moll-Septimenakkord mit verminderter Quinte
- Septimenakkord
- · Septimenakkord mit vorgehaltener Quarte
- Alle anderen Bedienvorgänge von FINGERED- und SINGLE FINGERED-Modus sind identisch.

Versuchen Sie einmal dieses Stück im SINGLE FINGER- oder FINGERED-Modus zu spielen. (Brahms' Lullaby)

Spielen Sie die Akkorde im tiefen Manualbereich mit SINGLE FINGER oder FINGERED und die Melodiestimme im rechten Manualbereich.

Einstellungen

Begleitstil: Waltz

AUTO BASS CHORD-Wähler: SINGLE

FINGER oder FINGERED

Stimme für rechte Manualhälfte: 52 Whistle

Le PSR-27 accepte les types d'accords suivants:

- Maieur
- Mineur
- Septième maieure
- · Septième mineure
- · Quinte bémol septième mineure
- Septième
- · Quarte suspendue septième
- Pour toutes les autres opérations, le mode FINGERED est identique au mode SINGLE FINGER.

El PSR-27 aceptará los siguientes tipos de acordes:

- Mayor
- Menor
- Mayor de séptima
- · Menor de séptima
- · Menor de séptima quinta bemol
- Séptima
- Séptima cuarta suspendida
- * Todas las otras operaciones del modo FINGERED son las mismas que en el modo SINGLE FINGER.

Essayer de jouer ceci en mode SINGLE FINGER ou en mode FINGERED.

(Brahms' Lullaby)

Jouer les accords sur la section basse du clavier et la mélodie sur la section haute. Les accords peuvent être joués en mode SINGLE FINGER ou en mode FINGERED.

Réglages de panneau

Style d'accompagnement: Waltz

Sélecteur AUTO BASS CHORD: Position SINGLE FINGER OU FINGERED

Voix section haute: 52 Whistle

Intente tocar esto empleando el modo de acordes SINGLE FINGER o modo FINGERED. (Brahms' Lullaby)

Toque la parte de acordes en la sección del teclado inferior y la parte de melodía en el teclado superior. Los acordes pueden tocarse empleando el método SINGLE FINGER o FINGERED.

Ajustes del panel

Estilo de acompañamiento: Waltz

Tempo: 17 (= 126)

Selector AUTO BASS CHORD: Posición SINGLE FINGER o FINGERED

Voz superior: 52 Whistle



KEYBOARD PERCUSSION

The 10 highest keys on the PSR-27 keyboard let you play percussion to accompany other instruments, or add original rhythm fills and breaks to your performances. The percussion instruments played by each key are identified by symbols above each key:

PSR-27 PERCUSSION-FUNKTIONEN


Die 10 höchsten Tasten des Manuals des PSR-27 dienen als "Schlagzeug", mit dem Sie andere Instrumente begleiten oder eigene Rhythmus-Breaks usw. für Ihre Darbietung spielen können. Die den einzelnen Tasten zugeordneten Schlagzeug- und Percussion-Klänge sind durch Symbole über den Tasten angezeigt:

PERCUSSION AU CLAVIER

Les dix touches les plus hautes du clavier du PSR-27 permettent de produire des sons de percussion pour accompagner d'autres instruments, ou d'ajouter des sons et interruptions rythmiques au morceau exécuté. Les instruments à percussion reproduits par chaque touche sont identifiés par les symboles marqués au-dessus des touches.

PERCUSION DEL TECLADO

Las 10 teclas más altas de teclado del PSR-27 le permiten tocar percusión para acompañar a otros instrumentos, o añadir rellenos y cambios de ritmos originales a sus interpretaciones. Los instrumentos de percusión tocados por cada tecla se identifican mediante los símbolos de encima de cada tecla:



To use the percussion keys ②, simply press the KEYBOARD PERCUSSION button ③, then play the keys as if they were actual percussion instruments. The volume of the percussion pads is controlled by the ACCOMPANIMENT VOLUME control ④.

Um auf diese Klänge zuzugreifen, müssen Sie nur die KEYBOARD PERCUSSION-Taste (§) drücken und dann die Tasten rhythmisch anschlagen. Die Lautstärke des "Schlagzeugs" wird über den ACCOMPANIMENT VOLUME-Regler () eingestellt.

Pour utiliser les touches de percussion ②, appuyer simplement sur la touche KEYBOARD PERCUSSION ③ et utiliser les touches comme si elles étaient de vrais instruments à percussion. Le volume des touches de percussion est réglé au moyen de la touche ACCOMPANIMENT VOLUME ④.

Para usar las teclas de percusión (1), simplemente presione el botón KEYBOARD PERCUSSION (19), luego toque las teclas como si fueran intrumentos de percusión reales. El volumen de los accionadores de percusión se controla mediante el control ACCOMPANIMENT VOLUME (4).





- The Keyboard Percussion feature cannot be used while any of the PSR-27 preset ACCOMPANIMENT STYLE rhythms are playing.
- If you press the KEYBOARD
 PERCUSSION button (§) while one of
 the PSR-27 ACCOMPANIMENT STYLE
 rhythms is playing, the rhythm will stop
 so you can play your own break or fill
 using the KEYBOARD PERCUSSION
 keys (§). To restart the the rhythm
 accompaniment, press the KEYBOARD
 PERCUSSION button (§) again.
- Während dem Spielen von vorporgrammierten Begleitstilen, kann die KEYBOARD PERCUSSION-Funktion nicht verwendet werden.
- Wenn Sie die KEYBOARD
 PERCUSSION-Taste (1) während dem
 Abspielen eines der Begleitrhythmen
 des PSR-27 drücken, stoppt dessen
 Wiedergabe und Sie können Ihr Break
 mit den Tasten im PercussionManualbereich (2) spielen. Um die
 automatische Rhythmusbegleitung
 wieder fortzusetzen, wird einfach
 erneut auf die KEYBOARD
 PERCUSSION-Taste (1) gedrückt.
- La fonction de percussion au clavier ne peut pas être utilisée lorsqu'un style de rythme préprogrammé du PSR-27 est en cours de reproduction.
- Si la touche KEYBOARD PERCUSSION

 (19) est enfoncée, alors que l'un des
 styles de rythme préprogrammés du
 PSR-27 est en cours de reproduction, le
 rythme s'arrête, ce qui permet
 d'introduire ses propres sons ou
 interruptions au moyen des touches de
 percussion (2). Pour relancer le rythme
 d'accompagnement, appuyer à nouveau
 sur la touche KEYBOARD
 PERCUSSION (19).
- La característica de percusión del teclado no se puede usar mientras se esten reproduciendo cualquiera de los ritmos preajustados ACCOMPANIMENT STYLE del PSR-27.
- * Si presiona el botón KEYBOARD PERCUSSION (1) mientras se está reproduciendo alguno de los rítmos ACCOMPANIMENT STYLE del PSR-27, el ritmo se parará para que pueda tocar su propio cambio o relleno usando las teclas KEYBOARD PERCUSSION (2). Para reiniciar el acompañamiento rítmico, presione otra vez el botón KEYBOARD PERCUSSION (3).

THE CHORD SEQUENCER

The PSR-27 CHORD SEQUENCER allows you to "record" and play back chord sequences created using the Auto Bass Chord feature. You can record a complete accompaniment part, for example, and then play along with it using both hands — you're free to use the entire keyboard for your performance rather than being limited to only the upper keyboard area.

- Chord sequences containing a maximum of 40 different chords can be recorded.
- * Material recorded using the CHORD SEQUENCER will be lost as soon as the PSR-27 POWER switch (1) is turned OFF.

DIE SEQUENZER-FUNKTION

Mit der CHORD SEQUENCER-Funktion des PSR-27 können Sie die mit der AUTO BASS CHORD-Funktion gespielten Akkorde aufzeichnen und wiedergeben. Falls Sie die Begleitung zuerst aufzeichnen, können Sie dann deren Wiedergabe mit beiden Händen begleiten und es steht Ihnen dadurch das gesamte Manual für das Melodiespiel zur Verfügung.

- * Eine Sequenz kann aus max. 40 verschiedenen Akkorden bestehen.
- Aufzeichnungen werden mit Ausschalten des PSR-27 aus dem Speicher gelöscht.

SEQUENCEUR D'ACCORDS

Le séquenceur d'accords du PSR-27 permet "d'enregistrer" et de reproduire des séquences d'accords créées en utilisant la fonction AUTO BASS CHORD. Il est possible, par exemple, d'enregistrer un accompagement complet, ce qui permet ensuite d'utiliser la totalité du clavier pour l'exécution au lieu d'être limité à sa seule section haute.

- * Il est possible d'enregistrer des séquences comprenant un maximum de 40 accords différents.
- Tous les enregistrements effectués en utilisant le séquenceur d'accords seront perdus lorsque le PSR-27 est mis hors tension.

SECUENCIADOR DE ACORDES

El CHORD SEQUENCER del PSR-27 le permite "grabar" y reproducir secuencias de acordes creadas usando la característica de acompañamiento automático de bajo y acordes. Puede grabar una parte de compañamiento completo, por ejemplo, y luego tocar usando ambas manos - usted estará libre de usar el teclado entero para sus interpretaciones en lugar de limitarse sólo a la parte superior del teclado.

- * Las secuencias de acordes que contienen un máximo de 40 acordes diferentes pueden grabarse.
- * El material grabado usando el CHORD SEQUENCER se perderá tan pronto como se desconecte el interruptor POWER () del PSR-27.

Recording

- Select the Desired Accompaniment Style
 Pick out an accompaniment style that is appropriate for the type of music you want to record.
- 2. Select the SINGLE FINGER or FINGERED Auto Bass Chord Mode Use the AUTO BASS CHORD selector (3) to select either the SINGLE FINGER or FINGERED mode (if the AUTO BASS CHORD selector is set to any position other than FINGERED, the SINGLE FINGER mode will automatically be selected when recording is begun).
- 3. Set the Record Ready Mode
 Press the CHORD SEQUENCER
 RECORD button ①. This engages
 the "record ready" mode: the
 metronome will sound and the
 leftmost dot in the display will flash at
 the currently selected tempo, and
 recording will begin as soon as you
 play a note on the keyboard
 (SYNCHRO START type operation).

Aufzeichnung

- Einen Begleitstil wählen Wählen Sie einen Begleitstil, der zum aufzuzeichnenden Stück paßt.
- 2. Zwischen SINGLE FINGERund FINGERED-Modus wählen Schieben Sie den AUTO BASS CHORD-Wähler (3) auf SINGLE FINGER oder FINGERED. (Falls der AUTO BASS CHORD-Wähler in einer anderen Position als "FINGERED" steht, wird am Aufnahmebeginn automatisch auf SINGLE FINGER-Modus geschaltet.)
- 3. Auf Aufnahmebereitschaft schalten
 Drücken Sie die Taste CHORD SEQUENCER RECORD (1). Damit ist auf Aufnahmebereitschaft geschaltet. Sie hören das Metronom und der Leuchtpunkt ganz links im Display blinkt im gewählten Tempo. Die Aufzeichnung startet mit der ersten von Ihnen angeschlagenen Note (Synchronstart).

Enregistrement

- Sélectionner le style
 d'accompagnement voulu
 Choisir un style d'accompagnement
 convenant au type de musique à enregistrer.
- 2. Sélectionner le mode SINGLE FINGER ou FINGERED
 Utiliser le sélecteur AUTO BASS CHORD ③ pour sélectionner le mode SINGLE FINGER ou FINGERED (si le sélecteur AUTO BASS CHORD est mis sur une position autre que FINGERED, le mode SINGLE FINGER sera automatiquement sélectionné lorsque l'enregistrement commence).
- 3. Mettre en mode prêt à l'enregistrement
 Appuyer sur la touche CHORD SEQUENCER RECORD (1). Ceci active le mode "prêt à l'enregistrement": le métronome commence à jouer, le point le plus à gauche de l'affichage se met à clignoter au tempo sélectionné et l'enregistrement commence dès qu'une note est jouée sur le clavier (mode de fonctionnement du type SYNCHRO START).

Grabación

- Seleccione el estilo de acompañamiento deseado
 Active el estilo de acompañamiento que es más apropiado para el tipo de música que quiere grabar.
- 2. Seleccione el modo de acompañamiento automático de bajo y acordes SINGLE FINGER o FINGERED Use el selector AUTO BASS CHORD ③ para seleccionar entre el modo SINGLE FINGER o FINGERED (si el selector AUTO BASS CHORD está ajustado en otra posición que no sea FINGERED, el modo SINGLE FINGER se seleccionará automáticamente cuando se empiece la grabación).
- 3. Ajuste el modo de grabación preparada
 Presione el botón CHORD
 SEQUENCER RECORD (1). Esto activa el modo "grabación preparada": el metrónomo sonará y el punto más hacia la izquierda parpadeará en el tempo seleccionado actual, y la grabación empezará tan pronto empiece a tocar una nota en el teclado (operación tipo SYNCHRO START).



4. Set the Tempo

Before actually beginning to record, you should select a tempo that will be easy to record at.

4. Das Tempo einstellen.

Sie sollten ein leicht zu spielendes Tempo bereits vor der Aufnahme einstellen. 4. Régier le tempo

Avant de commencer effectivement à enregistrer, il est nécessaire de régler le tempo à une valeur qui facilitera l'enregistrement.

4. Ajuste el tempo

Antes de empezar la grabación, debe seleccionar el tempo con el que sea más fácil de grabar. 5. Choose an Alternative Start Mode if Necessary

If you do not perform this step, recording will begin as soon as you play a chord on the keyboard. At this point, however, you can choose to start recording immediately by pressing the START button (1), or start recording immediately with an introduction by pressing one of the INTRO buttons (7) (8).

- 6. Start Recording
 If you haven't already started
 recording as in step 5, above,
 recording will begin automatically as
 soon as you begin playing. Play the
 chord sequence you require for your
 accompaniment.
- 7. Stop Recording
 Press either the STOP button ①or
 INTRO/ENDING button ③ to stop
 recording. Recording actually ends
 the instant the rhythm
 accompaniment stops playing. It is
 also possible to stop recording
 immediately by pressing either the
 RECORD or PLAY button ①.
 Recording will stop automatically if
 you exceed the PSR-27's memory
 capacity (40 chords).
 - * Whenever you record using the CHORD SEQUENCER, any previously recorded material will be erased.
 - * If you make a mistake while recording, simply press the SYNCHRO START button (§) and begin again from step 5, above.

5. Erforderlichenfalls auf anderen Startmodus schalten.

Falls Sie diesen Schritt nicht durchführen, beginnt die Aufnahme mit der ersten gespielten Note. Sie können jedoch die Aufnahme direkt starten, indem Sie die START-Taste (drücken. Falls Sie die Aufnahme mit einem Intro einleiten wollen, müssen Sie eine der INTRO-Tasten (d) drücken.

- 6. Aufnahme beginnen. Falls Sie die Aufnahme nicht schon, wie unter 5 erläutert, ausgelöst haben, wird sie durch Anschlagen der ersten Note gestartet. Spielen Sie nun die Akkordsequenz.
- 7. Aufnahme stoppen.

 Drücken Sie dazu entweder die STOP-Taste ①oder die INTRO ENDING-Taste ②. Die Aufnahme stoppt im Grunde genommen, wenn die Begleitung aufhört. Sie können die Aufnahme auch direkt stoppen, indem Sie die RECORD- oder PLAY-Taste ① drücken. Bei Überschreiten der Speicherkapazität (max. 40 Akkorde) des PSR-27 stoppt die Aufnahme automatisch.
 - Bei jeder Neuaufnahme werden vorangehende Aufnahmen im CHORD SEQUENCER gelöscht.
 - * Falls Sie einen Fehler gemacht haben, müssen Sie SYNCHRO START (§) drücken und zu Schritt 5 zurückgehen.

5. Choisir un autre mode de début, si nécessaire

Lorsque cette opération n'est pas effectuée, l'enregistrement commencera dès qu'une note ou un accord est joué sur le clavier. Il est possible, cependant, de choisir de commencer l'enregistrement instantanément, en appuyant sur la touche START (1), ou de commencer l'enregistrement avec une introduction, en appuyant sur l'une des touches INTRO (1) ou (8).

- 6. Lancer l'enregistrement Si l'enregistrement n'a pas été lancé de la manière décrite à l'étape 5, il commencera automatiquement en même temps que l'exécution. Commencer à jouer la séquence d'accords d'accompagnement.
- 7. Arrêter l'enregistrement
 Appuyer sur la touche STOP (Î) ou
 sur la touche INTRO/ENDING (Î)
 pour arrêter l'enregistrement.
 L'enregistrement s'arrête au moment
 précis où l'accompagnement s'arrête.
 Il est également possible d'arrêter
 l'enregistrement instantanément en
 appuyant sur la touche RECORD ou
 PLAY (Î). L'enregistrement s'arrêra
 automatiquement lorsque la capacité
 de la mémoire du PSR-27 est atteinte
 (40 accordes).
 - Tous les matériaux précédemment enregistrés seront effacés lorsque la fonction sequenceurs d'accords est utilisée.
 - * En cas d'erreur en cours d'enregistrement, appuyer simplement sur la touche SYNCHRO START (§) et recommencer à partir de l'étape 5.

 Elija si es necesario un modo de inicio alternativo

Si no realiza este paso, la grabación empezará tan pronto toque un acorde en el teclado. En este punto, sin embargo, puede elegir entre iniciar la grabación inicialmente presionando el botón START (), o iniciar la grabación inmediatamente con una introducción presionando uno de los botones INTRO ().

- 6. Inicio de la grabación
 Si todavía no ha iniciado la
 grabación como en el paso 5,
 encima, la grabación empezará
 automáticamente tan pronto
 empiece a tocar. Toque la secuencia
 de acorde que requiera para el
 acompañamiento.
- 7. Parada de la grabación
 Presione entre el botón STOP (Î) o
 el botón INTRO/ENDING (Î) para
 parar la grabación. También es
 posible parar la grabación
 inmediatamente presionando el
 botón RECORD o PLAY (Î). La
 grabación se parará
 automáticamente si se excede de la
 capacidad de la memoria del PSR27 (40 acordes).
 - * Siempre que grabe usando el CHORD SEQUENCER, cualquier material grabado previamente se borrará.
 - * Si realiza algún error mientras graba, presione simplemente el botón SYNCHRO START (9 y empiece de nuevo desde el paso 5 de encima.

Playback

 Engage the Start Ready Mode Press the CHORD SEQUENCER PLAY button (1) to engage the start ready mode.

Wiedergabe

1. Auf Wiedergabebereitschaft schalten. Drücken Sie CHORD SEQUENCER PLAY (), um auf Wiedergabebereitschaft zu schalten.

Reproduction

 Mettre en mode prêt à la reproduction
 Appuyer sur la touche CHORD SEQUENCER PLAY pour activer le mode prêt à la reproduction.

Reproducción

 Active el modo de inicio preparado
 Presione el botón CHORD SEQUENCER (1) para activar el modo de inicio preparado.



2. Start Playback

Press the START button (no rakey on the keyboard to begin playback. Your chord sequence will begin with an introduction if you start playback by pressing one of the INTRO buttons (7)(8).

3. Play Along if You Like
Play along on the PSR-27 keyboard if
you like. You can also add fill-ins
using the INTRO/FILL IN button ①,
or change the tempo during playback.

4. Stop Playback
Playback will stop automatically when the end of the recorded sequence is reached. You can also stop playback at any time by pressing the STOP (1) or INTRO/ENDING (8) button.

* When playback is stopped, the CHORD SEQUENCER re-enters the playback ready mode. This can be exited by pressing the PLAY button ①.

2. Auf Wiedergabe schalten.

Drücken Sie die Taste START (D oder schlagen Sie eine Taste auf dem Manual an, um die: Wiedergabe auszulösen. Die Wiedergabe beginnt mit einem Intro, falls Sie zum Starten eine der INTRO-Tasten () (1) antippen.

3. Die Wiedergabe begleiten.
Falls Sie wollen, können Sie die
Wiedergabe auf dem Manual
begleiten. Außerdem können Sie
mit der INTRO/FILL IN-Taste (7)
Fill-ins einfügen oder das Tempo
der Wiedergabe verändern.

4. Wiedergabe stoppen
Die Wiedergabe stoppt automatisch
am Ende der Aufzeichnung. Sie
können die Wiedergabe durch
Drücken der STOP (I)- oder der
INTRO/ENDING- (§) Taste
abbrechen.

* Bei gestoppter Wiedergabe geht der CHORD SEQUENCER in Wiedergabebereitschaft über. Sie können auf Normalbetrieb schalten, indem Sie erneut die PLAY-Taste (7)drücken. 2. Lancer la reproduction

Appuyer sur la touche START (1) ou sur une des touches du clavier pour lancer la reproduction. La séquence d'accords commencera avec une introduction lorsque la reproduction est lancée en appuyant sur une des touches INTRO (7) ou (8).

3. Jouer pendant la reproduction il est possible de jouer au clavier du PSR-27 pendant la reproduction. il est également possible d'ajouter des fill-ins en utilisant la touche INTRO/FILL IN ① et de changer le tempo pendant la reproduction.

4. Arrêt de la reproduction
La reproduction s'arrêtera
automatiquement à la fin de la
séquence enregistrée. Il est
également possible d'arrêter la
reproduction à tout moment en
appuyant sur la touche STOP (f) ou
sur la touche INTRO/ENDING (§).

*Lorsque la reproduction est arrêtée, le séquenceur d'accords revient au mode prêt à la reproduction. Il est possible de sortir de ce mode en appuyant sur la touche PLAY (17). 2. Inicio de reproducción
Presione el botón START (1) o una
tecla del teclado para empezar la
reproducción. La secuencia de
acordes empezará con una
introducción si inicia la
reproducción presionando uno de
los botones INTRO (7) o (8).

3. Toque tanto como quiera
Toque tanto como quiera en el
teclado del PSR-27. También puede
añadir rellenos usando el botón
INTRO/FILL IN ⑦ o cambiando el
tempo durante la reproducción.

4. Parada de la reproducción
La reproducción se parará
automáticamente cuando se alcance
el fin de la secuencia grabada.
También puede parar la
reproducción en cualquier
momento, presionando el botón
STOP (Do INTRO/ENDING (B).
* Cuando se para la reproducción, el

Cuando se para la reproducción, el CHORD SEQUENCER se reintroduce en el modo de reproducción preparada. También puede salir presionando el botón PLAY ①.

Try recording chords using the CHORD SEQUENCER function. (When The Saints Go Marching In)

Record the chords in CHORD SEQUENCER. then play the melody on the keyboard as the CHORD SEQUENCER play back. Chords can be played using either the Single Finger or Fingered method.

Panel Settings

Accompaniment Style: Big Band
Tempo: 20 (J = 144)
AUTO BASS CHORD Selector: SINGLE
FINGER or FINGERED position (OFF during playback)
Upper Voice: 37 TRUMPET

Versuchen Sie einmal dieses Stück mit der CHORD SEQUENCER-Funktion aufzuzeichnen.

(When The Saints Go Marching In)

Nehmen Sie die Begleitakkorde mit dem CHORD SEQUENCER auf. Geben Sie dann das Stück wieder und spielen Sie die Melodie dazu.

Akkorde können mit SINGLE FINGER oder FINGERED gespielt werden.

Einstellungen.

Begleitstil: Big Band
Tempo: 20 (J = 144)
AUTO BASS CHORD-Wähler: SINGLE
FINGER oder FINGERED (während
Wiedergabe OFF)
Stimme für rechte (upper) Manualhälfte: 37
TRUMPET

Essayer d'enregistrer le morceau sulvant au moyen de la fonction MUSIC PROGRAMMER (When The Saints Go Marching In)

Enregistrer les accords en utilisant le séquenceur d'accords et jouer ensuite la mélodie sur le clavier pendant la reproduction de la séquence d'accords. Les accords peuvent être joués en mode SINGLE FINGER ou en mode FINGERED.


Réglages de panneau

Style d'accompagnement: Big Band
Tempo: 20 (J = 144)
Sélecteur AUTO BASS CHORD: Position
SINGLE FINGER ou FINGERED (OFF pendant
la reproduction)
Voix section haute: 37 TRUMPET

Pruebe a grabar acordes usando la función de CHORD SEQUENCER. (When The Saints Go Marching In)

Grabe los acordes en CHORD SEQUENCER y luego toque la melodía en el teclado como la reproducción de CHORD SEQUENCER. Los acordes pueden tocarse usando entre el método SINGLE FINGER o FINGERED.

Ajustes del panel



OPTIONAL ACCESSORIES

- AC Power Adaptor (PA-1/PA-1 B/PA-3/PA-4/PA-40)
 Transforms AC voltage to DC voltage.
- Car Battery Adaptor (CA-1)
 Enables you to provide power to the instrument from a car battery using the cigarette lighter socket.
- Headphones (HPE-3/HPE-5)
- Stand (L-2/L-4)
- · Bench (BC-6)
- · Soft Carrying Case (SCC-11)
- Stereo Connection Cord (PSC-3)
 Use this cord to connect your PSR-27 to a stereo hi-fi system.
- Stereo Conversion Plug (PCP-1)
 Converts stereo pin jacks to a stereo phone plug.

SONDER-ZUBEHÖR

- Netzadapter (PA-1/PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40)
 Wandelt Netzspannung in Gleichspannung um.
- Autobatterieadapter (CA-1)
 Ermöglicht das Betreiben des PSR-27 mit Autobatteriestrom über
 Zigarettenanzünder.
- Kopfhörer (HPE-3/HPE-5)
- Ständer (L-2/L-4)
- Bank (BC-6)
- Tragetasche (SCC-11)
- Stereokabel (PSC-3)
 Zum Anschluß des PSR-27 an eine
 HiFi-Stereoanlage.
- Stereo-Adapterstecker (PCP-1)
 Dieser Stereo-Klinkenstecker erlaubt den Anschluß über Stereo-Cinchstecker.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Adaptateur secteur (PA-1/PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40)
 Transforme le courant alternatif en courant continu.
- Adáptateur de batterie automobile (CA-1)

Permet d'alimenter l'instrument à partir d'une batterie automobile via la prise de l'allume-cigares.

- · Casque d'écoute (HPE-3/HPE-5)
- Support (L-2/L-4)
- Banc (BC-6)
- Etul de transport souple (SCC-11)
- Câble de reccordement stéréo (PSC-3)
 Utiliser de câble pour connector le


Utiliser ce câble pour connecter le PSR-27 à une chaîne Hi-Fi stéréo.

 Connecteur stéréo (PCP-1)
 Pour brancher des prises à broche stéréo à une prise de jack stéréo.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Adaptador de alimentación de CA (PA-1/PA-1B/PA-3/PA-4/PA-40)
 Transforma la tensión de CA en tensión de CC.
- Adaptador de la batería de automóvil (CA-1)
 Habilita el suministro de alimentación al instrumento desde la batería del automóvil usando el receptáculo de encendedor de cigarrillos.
- Auriculares (HPE-3/HPE-5)
- Soporte (L-2/L-4)
- Banqueta (BC-6)
- Estuche blando para el transporte (SCC-11)
- Cable de conexión estéreo (PSC-3)
 Emplee este cable para conectar el PSR-27 a un sistema estéreo de alta fidelidad.
- Clavija de conversión estéreo (PCP-1)

Convierte las clavijas normales estéreo a clavijas telefónicas estéreo.



- Some optional accessories may not be available in all areas.
- Manches Sonderzubehör ist in gewissen Bestimmungsländern nicht erhältlich.
- Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions.
- Algunos accesorios opcionales no están disponibles en todos los países.

SPECIFICATIONS

keyboard 49 keys (C1-C5)

Voices (00-99)
Piano 1, Piano 2, Honky-Tonk Piano, Elec. Piano 1, Elec. Piano

TECHNISCHE DATEN

Manual 49 Tasten (C1-C5)

Stimmen (00-99)
Piano 1, Piano 2, Honky-Tonk Piano, Elec. Piano 1, Elec.

FICHE TECHNIQUE

Clavier 49 touches (Do1-Do5)

Volx (00-99) Piano 1, Piano 2, Honky-Tonk Piano, Elec. Piano 1, Elec. Piano

ESPECIFICACIO-NES

Teclado 49 teclas (C1-C5)

Voces (60-99) Piano 1, Piano 2, Honky-Tonk Piano, Elec. Piano 1, Elec. 2. Harpsichord, Clavi, Synth Clavi, Celesta, Toy Piano, Vibes. Chimes, Xylophone, Marimba, Bamboo Marimba, Timpani, Steel Drum, Kalimba, Gamelan, Music Box, Strings, Pizz. Strings, Synth Strings 1, Synth Strings 2, Violin, Cello, Harp, Flute, Pan Flute, Recorder, Clarinet, Oboe, Bassoon, Saxophone, Harmonica, Accordion, Bagpipe, Trumpet, Mute Trumpet, Trombone, Horn, Tuba, Brass Ensemble, Synth Brass 1, Synth Brass 2, Pipe Organ, Jazz Organ, Rock Organ, Street Organ, Reed Organ, Human Vox, Synth Vox, Whistle, Classic Guitar, Folk Guitar, Jazz Guitar, Rock Guitar, Distortion Guitar, Mute Guitar, Banjo, Mandolin, Sitar, Koto, Sharnisen, Acoustic Bass, Bowed Bass, Elec. Bass, Slap Bass, Fretless Bass, Synth Bass 1, Synth Bass 2, Synth Bass 3, Analog Synth, Reed Synth, Synth Music Box, Space Flute, Agua, Landscape, Fuzz Brass, Metallic Reed, Crystal, Ice Block, Synth Torn, Samba Whistle, African Percuss, Birds, Digi Sweep, Hammer Shot, Crystal Block, Invader, Shock Alarm, Owl, Water Drop. Emergency, Zing, Racing Circuit, Scrape, Construction, Wave, Orchestra Hit Controls: Voice Select Buttons (0-9, +, -), Voice List (00-99)

Effecte

Sustain, Dual Voice

Accompaniment Styles

Disco, Pops, 16 Beat, Rock'n Roll, Big Band, Swing, Slow Rock, Country, Tango, Reggae, Salsa, Rhumba, Samba, Bossanova, March/Polka, Waltz

Controls:

Accompaniment Style Select Buttons, Tempo Control Buttons (▲, ▼), Accompaniment Volume, Synchro Start Button. Start Button, Stop Button, Intro/Fill In Button, Intro/Ending Button

Keyboard Percussion

Bass Drum, Low Tom, High Tom, Snare Drum, Rimshot, Closed Hi-Hat, Open Hi-Hat, Cymbal, Claves, Claps Controle:

Keyboard Percussion Button, Keyboard Percussion Keys

Auto Bass Chord

Controls:

Auto Bass Chord Selector (Off, Single Finger, Fingered, Manual Rassi

Chord Sequencer

Controls:

Record Button, Play Button

Displays

Voice/Tempo/Beat Display

Other Controls

Power Switch, Master Volume, Transpose (▲ , ▼), Pitch (▲, ▼), Demonstration Button

Auxiliary Jacke

HEADPHÖNES/AUX. OUT, DC(9-12V)IN

Main Amplifier

2.5W x 1 (RMS) Speaker

12cm (4-3/4") x 2

Rated Voltage

DC 9V(Six SUM-1, "D" size, R-20 or equivalent batteries), AC Power Adaptor(PA-1, PA-1B, PA-3, PA-4, PA-40) or Car Battery Adaptor(CA-1)

Dimensions (W x D x H)

982mm x 291mm x 112mm (33-11/16" x 11-7/16" x 4-7/16") Weight

4.5kg (9.9lbs)

* Specifications are subject to change without notice.

Piano 2, Harpsichord, Clavi, Synth Clavi, Celesta, Toy Piano, Vibes, Chimes, Xylophone, Marimba, Bamboo Marimba, Timpani. Steel Drum, Kalimba, Gamelan, Music Box, Strings, Pizz. Strings, Synth Strings 1, Synth Strings 2. Violin, Cello, Harp, Finte, Pan Flute, Recorder, Clarinet. Oboe, Bassoon, Flute, Pan Flute, Recorder, Clarinet, Oboe, Bassoon, Saxophone, Harmonica, Accordion, Bagpipe. Trumpet, Mute Trumpet, Trombone, Horn, Tuba, Brass Ensemble, Synth Brass 1, Synth Brass 2, Pipe Organ, Jazz Organ, Rock Organ, Street Organ, Reed Organ, Human Vox. Synth Vox, Whistle, Classic Guitar, Folk Guitar, Jazz Guitar. Rock Guitar, Distortion Guitar, Mute Guitar, Banjo, Mandolin, Sitar, Koto, Shamisen, Acoustic Bass, Bowed Bass, Elec. Bass, Slap Bass, Fretless Bass, Synth Bass 1, Synth Bass 2, Synth Bass 3, Analog Synth, Reed Synth, Synth Music Box, Space Plute, Aqua, Landscape, Fuzz Brass. Metallic Reed. Crystal, Ice Block, Synth Tom, Samba Whistle, African Percuss, Birds, Digi Sweep, Hammer Shot, Crystal Block, Invader, Shock Alarm, Owl, Water Drop. Emergency, Zing, Racing Circuit, Scrape, Construction, Wave, Orchestra Hit Redienelementer VOICE SELECT-Taste (0-9, +, -), Stimmenliste (00-99)

Effekte

SUSTAIN, DUAL VOICE

Begleitatile

Disco, Pope, 16 Beat, Rock'n Roll, Big Band, Swing, Slow Rock, Country, Tango, Reggae, Salsa, Rhumba, Samba, Bossanova, March/Polka, Walta

ACCOMPANIMENT STYLE SELECT-Wehltasten, TEMPO-Tasten (▲ . ♥), ACCOMPANIMENT VOLUME-Regier, SYNCHRO START-Tuste, START-Tuste, STOP-Tuste, INTROFILL IN-Taste, INTROÆNDING-Taste

Keyboard Percussion

Bass Drum, Low Tom, High Tom, Snare Drum, Rimshot, Closed Hi-Hat, Open Hi-Hat, Cymbal, Claves, Claps Bedienelemente:

KEYBOARD PERCUSSION-Taste, Percussion-Taston

Auto Bass Chord

Bedienelemente:

AUTO BASS CHORD-Wahler (OFF, SINCLE FINGER, FINGERED, MANUAL BASS)

Chord Sequencer

Bedienelemente:

RECORD-Taste, PLAY-Taste

Displays

Stimme/Tempo/Taktechlag

Andere Bedienelemente

POWER-Schalter, MASTER VOLUME, TRANSPOSE-

Tasten (\triangle , ∇), PITCH-Tasten (\triangle , ∇),

DEMONSTRATION-Teste

Zusatzbuchsen

HEADPHONES/AUX. OUT. DC(9-12V)IN

Hauptverstärker

2,5W x 1 (RMS)

Lautsprecher

12 cm x 2

Stromversorgung 9V Gleichspannung (sechs SUM-1, Monozellen, Größe "D" oder entsprechend), Netzadapter (PA-1, PA-1B, PA-3, PA-4, PA-40) oder Autobatterieadapter (CA-1)

Abmessungen (B x H x T)

982 mm x 291 mm x 112 mm (33-11/16" x 11-7/16" x 4-7/16") Gewicht

4.5 kg

* Das Recht zu Änderungen ohne Voranklindigung bleibt vorbehalten.

2, Harpsichord, Clavi, Synth Clavi, Celesta, Toy Piano, Vibes, Chimes, Xylophone, Markriba, Bamboo Markriba, Timpani, Steel Drum, Kalimba, Gamelan, Music Box, Strings, Pizz. Strings, Synth Strings 1, Synth Strings 2, Violin, Cello, Harp, Flute, Pan Flute, Recorder, Clarinet, Oboe, Bassoon, Saxophone, Harmonica, Accordion, Bagpipe, Trumpet, Mute Trumpet, Trombone, Horn, Tuba, Brass Ensemble, Synth Brass 1, Synth Brass 2, Pipe Organ, Jazz Organ, Rock Organ, Street Organ, Reed Organ, Hurran Vox, Synth Vox, Whistle, Classic Guitar, Folk Guitar, Jazz Gultar, Rock Guitar, Distortion Guitar, Mute Guitar, Banjo, Mandolin, Sitar, Koto, Shamisen, Acoustic Bass, Bowed Bass, Elec. Bass, Slap Bass, Fretless Bass, Synth Bass 1, Syfith Bass 2, Synth Bass 3, Analog Synth, Reed Synth, Synth Music Box, Space Flute, Aqua, Landscape, Fuzz Brass, Metallic Reed, Crystal, Ice Block, Synth Torn, Samba Whistle, African Percuss, Birds, Digi Sweep, Hammer Shot, Crystal Block, Invader, Shock Alarm, Owl, Water Drop, Emergency, Zing, Racing Circuit, Scrape, Construction, Wave, Orchestra Hit

Commendes:

Touches de sélection des voix (0 - 9, +, -). Liste des voix (00-99)

Effets

Sustain, Dual Voice

Styles d'accompagnement

Disco, Pops, 16 Beat, Rock'n Roll, Big Band, Swing, Slow Rock, Country, Tango, Reggae, Slasa, Rhumba, Samba, Bossanova, March/Polka, Waltz

Commendes:

Touches de sélection des styles d'accompagnement, touches de réglage du tempo (▲ , ▼), touche de réglage du volume d'accompagnement, touche de début synchronisé, touche de début, touche d'arrêt, touche Intro/Fill in, touche Intro/Ending Percussion au clavier

Grosse-calese, Tom low, Torn high, Calese-claire, Hi-Hat close, Hi-Hat open, Cymbale, Claves, Batternent des mains Commandes:

Touche de percussion au clavier, Touches de percussion du clavier

Accords et basses automatiques Commandes:

Sélecteur accords et basses automatiques (Off. Single Finger. Fingered, Manual Bass)

Séquenceur d'accorde

Commandes:

Touche d'enregistrement, touche de reproduction

Affichages

Affichage Voix/Temps/Tempo

Autres commandes

Interrupteur d'alimentation, Master Volume, touches Transposition (▲, ▼), Hauteur (▲, ▼), Touche de

démonstration Prises euxiliaires

HEADPHONES/AUX. OUT. DC(9-12V)IN

Amplificateur principal

2.5W x 1(eff.) Haut-parleurs

12cm x 2

Tension nominate

CC, 9V (six piles SUM-1, R-20, de format "D" ou des piles équivalentes), adaptateur secteur (PA-1, PA-1B, PA-3, PA-4, PA-40) ou adaptateur de batterie d'automobile (CA-1) Dimensions (LxPxH)

982mm x 291mm x 112mm (33-11/16" x 11-7/16" x 4-7/16") Polds

4,5kg

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans autre forme d'avis

Piano 2, Harpsichord, Clavi, Synth Clavi, Celesta, Toy Piano, Vibes, Chimes, Xylophone, Marimba, Bamboo Marimba Timpani, Steel Drum, Kalimba, Gamelan, Music Box, Strings, Pizz, Strings, Synth Strings 1, Synth Strings 2. Violin, Cello, Harp, Plute, Pan Flute, Recorder, Clarinet, Oboe, Bassoon, Saxophone, Harmonica, Accordion, Bagpipe, Trumpet, Mute Trumpet, Trombone, Horn, Tuba, Bress Ensemble, Synth Brass 1, Synth Brass 2, Pipe Organ, Jazz Organ, Rock Organ, Street Organ, Reed Organ, Human Vox, Synth Vox. Whistle, Classic Guitar, Folk Guitar, Jazz Guitar, Rock Guitar, Distortion Guitar, Mute Guitar, Banio. Mandebn, Sitar, Koto, Shamisen, Acoustic Bass, Bowed Bass, Elec. Bass, Slap Bass, Fretless Bass, Synth Bass 1, Synth Bass 2, Synth Bass 3, Analog Synth, Reed Synth, Synth Music Box, Spece Flute, Aqua, Landscape, Fuzz Brass. Metallic Reed, Crystal, Ice Block, Synth Tom, Samba Whistle, African Percuss, Birds, Digi Sweep, Hammer Shot, Crystal Block, Invader, Shock Alarm, Ow!, Water Drop, Emergency, Zing, Racing Circuit, Scrape, Construction, Wave, Orchestra Hit Controles Botones selectores de voces (0-9,+, -), lista de voces (00-99)

Efectos

Sostenido, vos doble

Estilos de acompañamiento

Disco, Pope, 16 Beat, Rock'n Roll, Big Band, Swing, Slow Rock, Country, Tango, Reggae, Salsa, Rhumba, Samba, Bossanova, March/Polka, Waltz

Controles

Botones de selección de estilo de acompañamiento, botones de control de tempo (A, ♥), volumen del acompañamiento. botón de inicio sincronizado, botón de inicio, botón de parada, botones de introducción/relleno, botón de preludio/coda

Percueión del teclado

Bass Drum, Low Tom, High Tom, Spare Drum, Rimshot, Closed Hi-Hat, Open Hi-Hat, Cymbal, Claves, Claps Controles

Botones de percusión del teclado, teclas de percusión del teclado

Acompañamiento automático de bajo y acordes Controles

Selector de acompañamiento automático de bajo y acordes (Off, Single Finger, Fingered, Manual Bass)

Secuenciador de acordes

Controles

Botón de grabación, botón de reproducción

Visualizaciones

Visualizaciones de voz/tempo/tiempo

Otros controles

Interruptor de alimentación, volumen principal, transposición (▲, ▼), tono (▲, ▼), botón MIDI, botón de

demostración, Tomas auxiliares

HEADPHONES/AUX. OUT, DC (9-12V) IN

Amplificador principal

2,5W x 1 (RMS) Altavoz

12 cm x 2

Tensión nominal DC 9V (seis SUM-1, tamaño "D", R-20 o pilas equivalentes), Adaptador de alimentación de CA (PA-1, PA-1b, PA-3, PA-4 o PA-40) o Adaptador de batoría de automóvil (CA-1) Dimensiones (An x Prf x Al)

982 mm x 291 mm x 112 mm (33-11/16" x 11-7/16" x 4-7/16") Peso

4,5 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Attention users in the U.S.A. PortaTone PSR-27 prepared in accordance with FCC rules.

The PortaTone PSR-27 uses frequencies that appear in the radio frequency range, end if installed in the immediate proximity (within three meters) of some types of audio or video devices interference may occur.

The PortaTone PSR-27 has been type tested and found to comply with the specifications set for a Class B computing device in accordance with those specifications listed in Subpart J of Part 15 of the FCC rules. These rules are designed to provide a reasonable measure of protection against such interference. However, this does not guarantee that interference will not occur.

If your PortaTone PSR-27 should be suspected of causing interference with other electronic devices, verification can be made by turning your PortaTone PSR-27 off and on.

If the interference continues when your PortaTone PSR-27 is off, the PortaTone PSR-27 is not the source of the interference. If your PortaTone PSR-27.does appear to be the source of the interference, you should try to correct the situation by using one or more of the following measures.

Relocate ather the PortaTone PSR-27 the electronic device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets for the PortaTone PSR-27 and the device being affected that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits, or install A/C line filters.

In the case of radio-TV Interference, relocate the antenna or, if the antenna lead-in is a 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to a co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results. please contact your Authorized Yamaha Consumer Products dealer for suggestions and/or corrective measures.

If you cannot locate an Authorized Yamaha Consumer Products dealer in your general area, contact the Consumer Products Service Center, Yamaha Corporation of America, 6600 Orangethorpe Ave. Buena Park, CA 90620.

If for any reason you should need-edditional information relating to radio or TV interference, you may find a booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV interference Problems*. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402-Stock 004-000-345-4.

* This applies only to products distributed by Yamaha Corporation of America.

Dies bezieht sich nur auf die von der Yamaha Corporation of America vetriebenen Produkte.

* Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Corporation of America.

* Esto se aplica solamente a productos distribuidos por Yamaha Coporation of America.



Wichitiger Hinweis für die Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland.

Bescheinigung des Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das Musikinstrument Typ PSR-27

(Gerät, Tvp. Bezeichnung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der VERFÜGUNG 1046/84

(Amtsblattverfligung)

funk-entstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkebrbringen dieses Gerätes engezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhal-tung der Bestimmungen eingeräumt.

Yamaha Europa GmbH

Neme des Importeurs

This applies only to products distributed by Yamaha Europa GmbH.

* Dies bezicht sich nur auf die von der Yamaha Europa GmbH vertriebenen Produkte.

* Ced ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Europa GmbH.

* Esto se aplica solamente a productos distribuidos por Yamaha Europa GmbH.

THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE "CLASS B" LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM DIGITAL APPARATUS SET OUT IN THE RADIO INTERFERENCE REGULATION OF THE CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS.

LE PRESENT APPAREIL NUMERIQUE N'EMET PAS DE BRUITS RADIOELECTRIQUES DEPASSANT LES LIMITES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMERIQUES DE LA "CLASSE B" PRESCRITES DANS LE REGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOELECTRIQUE EDICTE PAR LE MINISTERE DES COMMUNICATIONS DU CANADA.

* This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.

Dies bezieht sich nur auf die von der Yamaha Canada Music Ltd. vertricbenen Produkte.

* Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Music Ltd.

* Esto se aplica solamente a productos distribuidos por Yamaha Canada Music Ltd.

The serial number of this product may be found on the bottom of the unit. You should note this serial number in the space provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.

Model No. PSR-27 Serial No.

Concerning the Warranty

This product was made for international distribution, and since the warranty for this type of product varies from marketing area to marketing area, please contact the selling agency for information concerning the applicable warranty and/or service policies.

Die Seriennummer befindet aich en der Unterseite des Instruments. Wir empfehlen, diese Nummer sicherheitshalber an der unten vorgesehenen Stelle einzutragen, um sie euch im Falle eines Diebstahls jederzeit zur Hand zu haben.

Model-Nr. PSR-27 Serien-Nr.____

Hinweis zur Garantie

Dieses Produkt wird international vertrieben. und die Gerentiebedingungen sind von Vertriebsland zu Vetriebsland verschieden. Ihr Händler gibt Ihnen gerne ganauere Informationen zu den in Ihrem Land gültigen Garantie und/oder Servicebedingungen...

Le numéro de série de ce produit figure sur le socle de l'appareil. Il conviendra de noter ce numéro de série dans l'espace réservé ci-dessous et de conserver ce manuel: celui-ci constitue le document permanent de votre achat et permet l'identification en cas de vol.

Modèle No. PSR-27 No. de série:

Remarque relative à la garantie

Ce modèle est destiné à être distribué à l'échelle internationale. Etant donné que les conditions de garantie pour ce type de produit varient en fonction des zones de commercialisation, prière de prendre contact avec l'egence chargée des ventes pour tous renseignements relatifs aux conditions de garentie et de service après-vente.

El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la unidad. Sirvase enotar este número de aerie en el espacio proporcionado debajo v guarde este manual como comprobante de compra para eyudar e le identificación en caso de robo.

Nº de modelo PSR-27 N° de serie

Concerniente a la garantía

Este producto ha sido fabricedo pera aer distribuido internecionelmente y, como la gerentie pera este tipo de producto varía en releción a su área de comercialización, sírvase consultar con el egente de ventas sobre la información en torno a la gerantía aplicable v/o politicas de servicio.